

**ALIGATOR**

**SOS** *Locator*



## **A720 Senior**

Návod k použití

Návod na použitie

Bedienungsanleitung

Használati útmutató

## **ALIGATOR A720 Senior 4G**

- Dálkové nastavení pomocí SMS
- SOS tlačítko pro přivolání pomoci
- SOS Locator - odesílání polohy v mapě
- Dálkové vyžádání polohy pomocí SMS

## **ALIGATOR A720 Senior 4G**

- Diaľkové nastavenie pomocou SMS
- SOS tlačidlo na privolanie pomoci
- SOS Locator - odosielanie polohy na mape
- Diaľkové vyžiadanie polohy pomocou SMS

## **ALIGATOR A720 Senior 4G**

- SMS Fernbedienung
- SOS Notruf-Taste
- SOS Locator - Standortanzeige
- Standort Fernabfrage durch SMS

## **ALIGATOR A720 Senior 4G**

- Távbeállítás SMS üzenet segítségével
- SOS gomb segítség hívásához
- SOS lokátor - tartózkodási hely elküldése térképpel
- Tartózkodási hely lekérdezése SMS üzenet segítségével

ČESKY ..... 4

PO SLOVENSKY ..... 57

DEUTSCH ..... 110

MAGYAR ..... 139

## Obsah

Důležité pokyny.....	6
Uvedení telefonu do provozu .....	8
Vložení SIM, pam.karty a baterie .....	8
Nabíjení baterie.....	9
Nabíjecí stojánek .....	11
Základy ovládání telefonu .....	12
Zapnutí a vypnutí telefonu.....	12
Ovládací prvky telefonu.....	13
Popis ovládacích prvků .....	14
Ikony na obrazovce.....	17
Pohyb v menu telefonu .....	17
Zámek klávesnice .....	18
Vkládání textu – režimy psaní .....	19
Telefonování .....	20
Vytáčení čísel .....	20
Seznam kontaktů .....	21
Vytáčení čísel ze seznamu kontaktů ....	21
Práce s kontakty .....	22
Rychlá volba .....	23
SOS volání a SMS .....	23
Spuštění nouzového volání a SMS .....	23
SOS Locator – funkce určení polohy ....	25
Zapnutí služby SOS locator.....	26
Vzdálené vyžádání polohy .....	26

Zap. a vyp. nouzového volání/SMS .....	27
Nastavení SOS funkcí .....	27
Dálkové ovládání telefonu přes SMS....	28
Dálkové přidání kontaktu.....	29
Dálkové přidání připomínky do kalendáře .....	30
Výpis volání .....	31
Práce s výpisy volání .....	31
Zprávy SMS a MMS .....	31
Čtení zpráv .....	32
Vytvoření a odeslání SMS zprávy .....	33
Práce se zprávami .....	33
Rádio .....	34
Svítilna.....	35
Budík .....	35
Nastavení vyzvánění – zvukové profily.	37
Změna vyzváněcího tónu .....	38
Nastavení hlasového doprovodu .....	39
Kalendář .....	39
Kalkulačka .....	40
Bluetooth připojení .....	41
Služby SIM toolkit .....	43
Přehrávač hudby.....	43
Fotoaparát .....	44
Nastavení fotoaparátu.....	44
Správce souborů.....	45
Nastavení telefonu .....	46
Volání .....	46

Telefon.....	47
Zabezpečení .....	47
Nastavení sítě a připojení.....	48
Tovární nastavení .....	49
Připojení k počítači.....	49
Přenos souborů mezi telef. a PC.....	49
Další režimy připojení.....	50
Specifikace .....	51
Bezpečnost a ekologie .....	52
Prohlášení o shodě .....	54
Záruční podmínky .....	54

## Důležité pokyny

Děkujeme Vám za zakoupení mobilního telefonu ALIGATOR. Prosíme, prostudujte si tento návod k použití Vašeho telefonu.


- Nezapínejte a nepoužívejte telefon v místech, kde je to zakázáno
- Nepoužívejte telefon během řízení vozidla
- Telefon nepoužívejte v blízkosti osobních nebo lékařských či zdravotnických zařízení, aniž budete mít potvrzení, že rádiové vysílání telefonu neovlivňuje jejich činnost.

- Mobilní telefon může ovlivňovat funkci kardiostimulátorů a jiných implantovaných přístrojů – poraďte se se svým lékařem ohledně jeho použití.
- Vždy vypněte telefon v letadle
- Nepoužívejte telefon u čerpací stanice pohonných hmot, vždy vypněte telefon v blízkosti výbušnin.
- Vždy používejte jen originální baterie dodané výrobcem. Nebezpečí zničení telefonu či dokonce exploze.
- Baterii nevhazujte do ohně ani ji nevystavujte teplotám nad  $+60^{\circ}\text{C}$  hrozí nebezpečí výbuchu či požáru.
- SAR – telefon splňuje předpisy pro max. vyzařování elektromagnetického záření.
- Při telefonování držte telefon alespoň 2,5cm od těla, snížíte tím množství el. mag. záření pohlceného vaším tělem.
- Zacházejte s telefonem a příslušenstvím opatrně, chraňte jej před pádem na zem, mechanickým poškozením, nečistotami a extrémními teplotami. Nikdy je nerozebírejte!

- Neumísťujte telefon, popř. jeho držák do prostoru nad airbagem v automobilu.
- Uchovejte mimo dosah dětí a nedovolte jim, aby si s ním hrály. Obsahuje malé součásti, kterými by se mohly udusit nebo poranit.
- Další informace naleznete na adrese <http://www.aligator.cz>

## Uvedení telefonu do provozu

### Vložení SIM karet, paměťové karty a baterie

1. Zasuňte nehet do štěrbině pod krytem baterie ve spodním rohu na zadní straně telefonu a opatrně kryt tahem sejměte. 
2. Do telefonu lze vložit dvě SIM karty. Pozice pro výchozí SIM kartu je označena nápisem SIM1. Vložte SIM karty (a také paměťovou kartu, pokud jí máte).





3. Vložte baterii. **Pokud jsou kontakty přelepeny ochrannou páskou, nezapomeňte ji odstranit.** Tři kovové kontakty musí směřovat směrem ke spodní části telefonu. Baterie musí hladce zapadnout do úchytek v telefonu.
4. Nakonec nasadte kryt baterie zpět. Kryt přiložte na zadní stranu telefonu a jemně zatlačte po jeho obvodu, dokud všechny západky nezapadnou na své místo.

**POZOR! Vypněte telefon a odpojte nabíječku při jakékoli manipulaci s baterií, pam. kartou či SIM kartou. Používejte jen originální baterie dodávané výrobcem telefonu!**

## **Nabíjení baterie**

Ujistěte se, že baterie je vložena v telefonu. Připojte nabíječku ke konektoru USB-C na spodní straně telefonu. Nabíjení se po té spustí automaticky. Telefon lze nabíjet v zapnutém i vypnutém stavu. Stav nabití

baterie je indikován na obrazovce telefonu.

Baterie vybitá	Plně nabitá
	

Telefon Vás sám upozorní zvukovým signálem a zprávou na obrazovce, když je baterie téměř vybitá. V takovém případě ji co nejrychleji nabijte.

## Nabíjecí stojánek

Telefon lze také nabíjet ve stojánku (pokud je součástí dodávky, případně lze dokoupit samostatně).

1. Konektor nabíječky připojte ke konektoru na zadní straně dobíjecího stojánku a nabíječku připojte k zásuvce elektrické sítě.
2. Telefon vložte do stojánku. Pokud je to třeba, při vkládání opatrně pohněte telefonem zleva doprava či zepředu dozadu, aby kontakty na

spodní straně telefonu řádně  
dosedly na kontakty ve stojánku.

**Někdy se stane, že po úplném vybití baterie telefon nezačne nabíjet baterii po připojení nabíječky. V takovém případě ponechte telefon připojený k nabíječce několik hodin, dokud se baterie nezačne nabíjet.**

**Pozor!**

Ponecháte-li dlouho baterii zcela vybitou, může dojít k jejímu zničení, které není kryto zárukou.

# Základy ovládání telefonu

## Zapnutí a vypnutí telefonu



**Pro zapnutí** stiskněte a držte červené tlačítko, dokud se telefon nezapne.

(Po zapnutí přístroje můžete být vyzváni k zadání kódu PIN, je-li zapnuta ochrana PIN kódem, po zadání potvrďte pin kód **levým funkčním tlačítkem (2)**, viz obr. níže)

**Pro vypnutí** stiskněte červené tlačítko, a potvrďte vypínací dialog levým funkčním tlačítkem. Telefon se vypne.

Ujistěte se před zapnutím, že v telefonu je vložena baterie a že baterie je nabitá.

## Ovládací prvky telefonu



## Popis ovládacích prvků

---

č.	Název	Funkce
1	<b>Pravé funkční tlačítko</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>-V pohotovostním režimu spustí kontakty</li><li>-Návrat z menu nebo ukončení probíhající funkce</li><li>-Další funkce podle kontextu (aktuální funkce se zobrazuje na displeji nad tlačítkem)</li></ul>
2	<b>Levé funkční tlačítko</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>-V pohotovostním režimu zobrazí Zprávy</li><li>-V menu telefonu obvykle slouží jako potvrzení výběru nebo aktivace vybrané funkce (OK)</li><li>-Další funkce podle kontextu (aktuální funkce se zobrazuje na displeji nad tlačítkem)</li></ul>
3	<b>Navigační tlačítka Nahoru/ Dolů</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>-V pohotovostním režimu zobrazí menu telefonu.</li><li>-Pohyb v nabídkách a tel. Seznamu</li><li>-Regulace hlasitosti při hovoru a přehrávání při hovoru a přehrávání</li></ul>

- 4 **Červené tlačítko** -Zap./vyp. telefonu  
-Ukončení nebo odmítnutí hovoru  
-Návrat z menu nebo ukončení probíhající funkce na hlavní obrazovku
- 5 **Zelené tlačítko** -Přijmutí hovoru stiskem tlačítka  
-V pohotovostním režimu zobrazí historii volání  
-Dlouhým stiskem
- 6 **Tlačítko 0** zapne/vypne svítilnu
- 7 **Tlačítko #** - Při psaní čísel vkládá znak #  
- V režimu psaní textu přepíná způsob vkládání znaků  
- Dlouhým stiskem aktivuje / deaktivuje režim vibrace (profil Schůzka)  
-V režimu hudebního přehrávače slouží pro přechod na další skladbu  
-V některých nabídkách slouží pro přechod vpravo
- 8 **Tlačítko \*** - Při psaní čísel vkládá znaky \*,+, p, w

- V režimu psaní textu umožňuje vložit speciální znaky
- V režimu hudebního přehrávače slouží pro přechod na předchozí skladbu
- V některých nabídkách slouží pro přechod vlevo

<b>9 Konektor pro sluchátka</b>	Konektor Jack 3,5mm pro sluchátka / handsfree
<b>10 Konektor USB-C</b>	- slouží pro připojení nabíječky
<b>11 Svítidla</b>	-výkonná LED svítidla na horní straně telefonu
<b>12 Sluchátko</b>	- slouží pro poslech hovoru / reprodukci hudby či FM rádia
<b>13 Tlačítko 5</b>	-Slouží jako spoušť fotoaparátu/videokamery - zapnutí/vypnutí přehrávání hudby/FM rádia



## Ikony na obrazovce

	Stav nabití baterie
	Intenzita signálu
	Budík aktivní
	Nepřečtená SMS zpráva
	Zmeškané hovory
	Zvonění vypnuto
<b>SOS</b>	SOS režim aktivní

## Pohyb v menu telefonu

Menu telefonu se aktivuje stiskem navigačního tlačítka **(3)** horeu nebo dolů. Mezi jednotlivými položkami se pak vždy

pohybujete pomocí navigačních tlačítek horeu/dolů **(3)**.

**Potvrzení volby**, aktivace funkce či vstup do podmenu se obvykle provádí stiskem **levého tlačítka (2)**. V některých nabídkách je také možno pro přímý výběr, aktivaci položky či vstup do podmenu použít tlačítko s číslicí **5 (13)**. **Zrušení volby** nebo návrat zpět o jednu úroveň menu se obvykle provede stiskem **pravého tlačítka (1)**.

Význam obou tlačítek **(1)** i **(2)** je zpravidla uveden na displeji přímo nad tlačítky.

Stiskem **červeného tlačítka (4)** lze zpravidla vyskočit z menu a vrátit se zpět do pohotovostního režimu.

## **Zámek klávesnice**

Telefon je vybaven zámkem klávesnice, který zabraňuje nechtěnému stisku tlačítka např. při nošení v kapse. Klávesnice se po stanovené době nečinnosti zamkne automaticky.

**Pro odemknutí nebo zamknutí klávesnice** stiskněte nejprve levé tlačítko **(2)** a následně tlačítko \* **(8)**.

Pro nastavení doby, za kterou se klávesnice automaticky uzamkne, zvolte v menu:

**Nastavení → Zabezpečení → Auto zámek kláves**

Je také možné povolit ruční zamknutí klávesnice pomocí stisku **červeného tlačítka (4)** na hl. obrazovce telefonu.

Pro povolení této funkce zvolte v menu telefonu:

**Nastavení → Zabezpečení → Zamk. displej tl.**

## **Vkládání textu – režimy psaní**

Pomocí tlačítka # **(7)** lze při psaní textů přepínat režim způsobu vkládání znaků. K dispozici je řada režimů, podle množství jazyků instalovaných v telefonu.

Speciální znaky lze vkládat po stisku tlačítka \* **(8)**.

Pomocí navigačního tlačítka **(3)** vyberte příslušný znak a potvrďte levým tlačítkem OK **(2)**. Znak se vloží do textu.

## Telefonování

### Vytáčení čísel

Pomocí klávesnice telefonu zadejte požadované číslo a poté stiskněte zelené tlačítko **(5)**. Po stisku telefon vytočí zadané číslo. (Pokud máte aktivní obě SIM, po zmáčknutí zeleného tlačítka, budete vyzváni k volbě SIM)

Pokud jste se při zadávání spletli, stačí stisknout pravé tlačítko „Smazat“ **(1)** a poslední číslice se vymaže. Pokud chcete smazat celé číslo, stiskněte červené tlačítko **(4)**, celé číslo se vymaže.

- **Pro přijetí** příchozího hovoru stiskněte zelené tlačítko **(5)**.
- **Chcete-li hovor odmítnout**, stiskněte červené tlačítko**(4)**.
- **Hlasitost** upravíte během hovoru navigačními tlačítky horeu/dolů **(3)**.

- Pro **hlasitý poslech** (hands free) stiskněte během hovoru **pravé tlačítko (1)**.

## **POZOR!**

**Sluchátko telefonu může být hlasité. Nenastavujte proto hlasitost zbytečně na nejvyšší úroveň, aby nedocházelo k poškození sluchu. Navíc při nastavení vyšší hlasitosti sluchátka, může za určitých okolností druhá strana slyšet ozvěnu svého hlasu. V takovém případě, snižte hlasitost až na úroveň, kdy tento jev zmizí.**

## **Seznam kontaktů**

Do telefonu můžete uložit telefonní čísla a přiřadit k nim jména. Kontakty mohou být uloženy buď na SIM kartách nebo v paměti telefonu.

### **Vytáčení čísel ze seznamu kontaktů**

Nejjednodušším způsobem zobrazení seznamu, je stisknutí pravého tlačítka **(1)**.

Nyní můžete zadat první písmeno jména, které hledáte. Poté okamžitě naskočí seznam kontaktů, řazený podle jmen abecedně.

Pomocí tlačítek horeu a dolů vyberte kontakt, který chcete volat a stiskněte zelené tlačítko **(5)** pro volání.

Při prohlížení seznamu se u každého kontaktu objeví ikona označující, zda je kontakt uložen v paměti telefonu nebo na SIM kartě 1 či 2.

## **Práce s kontakty**

V hlavním menu telefonu zvolte **Jména**→**Jména**. Stiskněte levé tlačítko **Volby (2)**. Nyní máte několik možností:

1. **Volání** – vytočí vybraný kontakt
2. **Zobrazit** – zobrazí detail vybraného kontaktu
3. **Upravit** – umožní upravit vybraný kontakt
4. **Nová zpráva** – odešle na kontakt SMS/MMS zprávu
5. **Smazat** – smaže vybraný kontakt

6. **Odeslat vizitku** – odešle kontakt jako vizitku pomocí SMS, MMS nebo Bluetooth

## **Rychlá volba**

Zvolte v menu: **Jména** → **Rychlá volba**

Umožňuje nastavit tzv. rychlou volbu (rychlé vytáčení uložených čísel pomocí dlouhého stisku některého z tlačítek klávesnice)

Čísla pro rychlé volání lze přiřadit tlačítkům s číslicemi 2 až 9.

## **SOS volání a SMS**

### **Spuštění nouzového volání a SMS**

Stiskněte tlačítko SOS na zadní straně telefonu. Spustí se zvukový alarm a odpočet, po kterém telefon začne postupně automaticky vytáčet přednastavená čísla ze seznamu, dokud se mu nepodaří na některé dovolat.

**Během odpočtu lze SOS volání zrušit stiskem červeného tlačítka (4).**

Telefon zopakuje volání na všechna čísla celkem maximálně 3x.

Telefon také odešle na přednastavená čísla SMS zprávu s přednastaveným textem (pro nastavení zvolte v menu **SOS nastavení → SOS SMS**).

### **Pozor!!!**

Pokud se nepodaří ani jednou dovolat na některé z nastavených čísel, **setrvá telefon v SOS režimu**. V tomto SOS režimu bude telefon automaticky přijímat příchozí hovory a automaticky aktivuje funkci handsfree – hlasitý poslech. Režim je indikován ikonou SOS na displeji.

**Deaktivaci SOS režimu provedete vypnutím a zapnutím telefonu nebo dlouhým stiskem SOS tlačítka na zadní straně telefonu.**

**Tip: Chcete-li spuštěné SOS volání a alarm po stisku SOS tlačítka zrušit, je třeba stisknout a přidržet SOS tlačítko na zadní straně telefonu, dokud se SOS režim neukončí.**



**SOS funkce je dostupná jen, je-li povolena v nastavení** a jsou-li nastavena telefonní čísla, na která má telefon automaticky odeslat zprávu a zavolat. Pro nastavení zvolte v menu: **SOS nastavení.**

## **SOS Locator – funkce určení polohy**

Váš telefon je vybaven speciální funkcí, která umožňuje určit polohu telefonu po stisku SOS tlačítka a odeslat jí příjemcům pomocí SMS v podobě odkazu na zobrazení v mapě – pokud tedy příjemce používá běžný telefon s internetovým prohlížečem, stačí jen „kliknout“ na tento odkaz a zobrazí se mu mapa s vyznačením polohy telefonu.

Poloha je určována na základě zaměření v síti operátora, přesnost je přitom závislá na hustotě sítě v dané poloze, např. ve městech může být poloha určena s přesností na desítky až několik málo stovek metrů, mimo zástavbu však zpravidla přesnost zaměření klesá.

Tato služba je poskytována zcela bez záruky, na vlastní nebezpečí uživatele a správnost výsledků ani dostupnost služby není nijak garantována dodavatelem telefonu, operátorem, ani poskytovatelem mapových podkladů a poskytování služby může být i bez upozornění kdykoliv ukončeno.

## Zapnutí služby SOS locator

Zvolte v menu:

**SOS nastavení** → **SOS mod** → **SOS locator**

## Vzdálené vyžádání polohy

Pomocí speciální ovládací SMS mohou Vaši blízcí na dálku zjistit Vaši polohu.

Stačí, aby na Váš telefon ALIGATOR odeslali příkaz pomocí SMS zprávy s textem **SOSLOCATOR**. Váš telefon ALIGATOR jim poté odpoví odesláním Vaší aktuální polohy pomocí SMS zprávy.

**Důležité:** Váš telefon bude odpovídat a zasílat polohu pouze na SMS zprávy odeslané z čísel, která jsou uložena pro nouzové volání.

## Zapnutí a vypnutí nouzového volání / zprávy

Je možné odesílání zpráv nebo volání po aktivaci SOS tlačítka vypnout. Zvolte v menu:

**SOS nastavení → SOS SMS → SMS ON/OFF**

resp.

**SOS nastavení → SOS Volání**

## Nastavení SOS funkcí

Pro podrobné nastavení SOS funkcí zvolte v menu **Nastavení → SOS nastavení**:

1. **SOS mod** – výběr SOS režimů:
  - **Vypnuto** – SOS tlačítko je vypnuté
  - **Normální** – SOS tlačítko je aktivní, odešle se přednastavená SMS a telefon volá na přednastavená čísla
  - **SOS locator** – SOS tlačítko je aktivní a je povolena funkce SOS locator, telefon bude po stisku odesílat

polohu, je možné vyžádat si polohu vzdáleně

2. **SOS SMS** – zapnutí/vypnutí odesílání nouzové SMS a nastavení jejího textu
3. **Siréna** – určuje, zda se po stisku SOS tlačítka spustí siréna
4. **SOS volání** – určuje, zda bude telefon po stisku SOS tlačítka volat na přednastavená SOS čísla
5. **SOS čísla** – nastaví až pět čísel, na která telefon po aktivaci SOS tlačítka odešle nouzovou SMS a pokusí se na ně dovolat.
6. **Slabá baterie** – umožňuje zapnout/vypnout odesílání SMS upozornění na vybitou baterii na přednastavená SOS čísla.

## Dálkové ovládání telefonu pomocí SMS

Pomocí speciální SMS můžou Vaši blízcí ovládat některé funkce Vašeho telefonu. Lze takto dálkově přidat číslo do telefonního seznamu nebo nastavit připomínku do kalendáře.

**Důležité:** *Váš telefon bude možno dálkově ovládat jen pomocí SMS zprávy odeslané z čísel, která jsou uložena pro nouzové volání.*

## **Dálkové přidání kontaktu**

Telefonní kontakt bude dálkově přidán, pokud na Váš telefon bude zaslána SMS v tomto formátu:

`alicont <Tel. číslo>, <Jméno>`

- **<Tel. číslo>** - telefonní číslo
- **<Jméno>** - jméno kontaktu

Příklad SMS:

`alicont +420123456789, John  
Smith`

Po přijetí této SMS bude do paměti telefonu A720 4G přidán nový kontakt John Smith s telefonním číslem +420123456789.

## Dálkové přidání připomínky do kalendáře

Připomínka do kalendáře bude dálkově přidána, pokud na Váš telefon bude zaslána SMS v tomto formátu:

**alisetcal** <Datum>,<Čas>,<Typ>,<Předmět>

- **<Datum>** - datum ve formátu RRMMDD bez mezer
- **<Čas>** - čas ve formátu HHMM bez mezer
- **<Typ>** - typ opakování. Může být jedna z těchto hodnot:
  - O - jednou
  - D - denně
  - M - měsíčně
  - Y – ročně
- **<Předmět>** - text připomínky

Příklad SMS:

```
alisetcal  
210325,1100,Y,Johnovy  
narozeniny
```

Po přijetí této SMS bude do paměti telefonu A720 4G přidána nová připomínka na den **25.3. 2021**, v **11:00** hod., s textem **Johnovy narozeniny**, která se bude každoročně opakovat.


## Výpis volání

Při základní obrazovce stiskněte zelené tlačítko – zobrazí se seznam posledních hovorů. Telefon uchovává v paměti výpis posledních odchozích, přijatých a zmeškaných hovorů.

### Práce s výpisy volání

V hlavním menu telefonu zvolte **Hovory**.

## Zprávy SMS a MMS

Váš telefon může přijímat a odesílat textové zprávy SMS a MMS. Na novou zprávu, kterou obdržíte, budete upozorněni symbolem  na obrazovce telefonu. Máte-li novou, dosud nepřečtenou zprávu, objeví se na obrazovce upozornění. Chcete-li si zprávu přímo prohlédnout, stačí stisknout

levé tlačítko **(2)** a zpráva se zobrazí. Chcete-li prohlížení zprávy ponechat na později, stiskněte pravé tlačítko **(1)**. Později si ji můžete přečíst: **Zprávy→Doručené.**

Nepřečtená zpráva je označena obrázkem uzavřené obálky, přečtená zpráva je označena symbolem otevřené obálky.

## Čtení zpráv

Při prohlížení zpráv můžete stiskem levého tlačítka „Volby“ **(2)** zobrazit nabídku obsahující následující funkce:

1. **Číst** – zobrazí vybranou zprávu.
2. **Odpovědět**– otevře okno pro vytvoření odpovědi. Již nemusíte vyplňovat číslo adresáta – je automaticky převzato číslo odesilatele příchozí zprávy.
3. **Smazat** – vymaže prohlíženou zprávu z paměti telefonu
4. **Volat** – vytočí číslo odesilatele zprávy
5. **Import SMS** – umožňuje načíst SMS z úložiště



6. **Export SMS** – umožňuje uložit SMS do úložiště
7. **Přidat na blacklist** – přidá odesilatele na tzv. černou listinu blokových čísel.

## Vytvoření a odeslání SMS zprávy

1. Zvolte v menu: **Zprávy** → **Nová zpráva** → **Nová SMS**
2. Zadejte text zprávy. Pomocí tlač. **# (7)** můžete přepínat malá písmena/velká písmena /číslice, pomocí **\* (8)** pak lze zadat speciální symboly.
3. Stiskněte levé tlač. „Volby“ **(2)** a zvolte **Odeslat**. Můžete zadat tel. číslo nebo ho vybrat ze seznamu levým tlačítkem **Jména (2)**.
4. Pokračujte stiskem levého tlačítka **Odeslat (2)**.
5. Pokud máte aktivní obě SIM, budete vyzváni k volbě SIM

## Práce se zprávami

V hlavním menu telefonu zvolte **Zprávy**. Nyní máte několik možností:

1. **Nová zpráva** – vytvoření a odeslání nové SMS
2. **Doručené** – přijaté zprávy
3. **K odeslání** – zprávy, které se nepodařilo odeslat
4. **Koncepty** – zprávy uložené k pozdější práci
5. **Odeslané** – odeslané zprávy
6. **Šablony** – oblíbené vzory zpráv
7. **Vysílat zprávu** – zprávy typu PUSH (dle podpory operátora)
8. **Server hlas. Pošty** – nastavení čísla hlasové schránky
9. **Smazat vše** – vymaže všechny zprávy
10. **Nastavení** – umožňuje nastavit číslo SMS centra, doručenk, úložiště apod.
11. **Kapacita zpráv** – zobrazí stav paměti zpráv

## Rádio

Váš telefon je vybaven radiopřijímačem pro pásmo FM. Zvolte v menu: **FM Rádio**.

Příjem rádia můžete vylepšit připojením sluchátek (nejsou standardní součástí dodávky) – slouží jako anténa. Rádio ale funguje i bez nich.

1. Hlasitost nastavíte stiskem navigačních tlačítek **(3)**
2. Frekvenci můžete měnit pomocí tlačítek \* a #.
3. Opakovaným stiskem tlačítka s číslicí 5 **(13)** můžete vypnout/zapnout zvuk.

## Svítilna

Svítilnu zapnete/vypnete dlouhým stiskem tlačítka 0 **(6)**.

## Budík

Telefon je vybaven možností několika nezávislých budíků, z nichž každý může být nastaven samostatně. U budíku je možné nastavit opakování, je možné definovat konkrétní dny, kdy má zvonit apod.

1. Zvolte v menu: **Organizer** → **Budík**
2. Zobrazí se seznam budíků.
3. Pomocí navigačních tlačítek **(3)** vyberte, který budík chcete upravit a stiskněte levé tlačítko „OK“ **(2)**.

Nyní se zobrazí nastavení budíku. Mezi jednotlivými možnostmi lze přepínat pomocí navigačních tlačítek horeu/dolů **(3)**, hodnoty lze měnit po stisku levého tlačítka „OK“ **(2)**. Nastavení ukončíte stiskem pravého tlačítka „Zpět“ **(1)**. Význam jednotlivých nastavení budíku viz tabulka:

<b>Funkce</b>	<b>Volby nastavení</b>
<b>Nastavit budík</b>	<b>Vyp.</b> – budík vypnutý <b>Zap.</b> – budík zapnutý
<b>Čas</b>	Čas budíku Zadejte čas na klávesnici telefonu
<b>Vyzvánění</b>	Umožňuje nastavit tón budíku.
<b>Opakování</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Jednou</b> – budík zazvoní jednou</li> <li>• <b>Každý den</b> – zazvoní každý</li> </ul>

den v nastavený čas

- **Pracovní dny** – umožní vybrat, které dny v týdnu bude budík zvonit
- 

## Nastavení vyzvánění – zvukové profily

Telefon Vám umožňuje nastavit různé druhy vyzvánění včetně vibračního, různé melodie, zvuky a také hlasitost těchto zvuků. Tato nastavení jsou obsažena v tzv. **zvukových profilech**. Jedním přepnutím profilu tak změníte naráz všechna tato nastavení.

Pro nastavení nebo přepnutí zvukového profilu zvolte v hlavním menu **Nastavení** → **Zvukové profily**, vyberte požadovaný profil, stiskněte levé tlačítko „OK“ (2) a zvolte **Aktivovat** pro přepnutí nebo **Nastavení**, chcete-li změnit nastavení zvuku.

K dispozici je několik přednastavených profilů:

- **Normální** – základní profil pro běžné použití
- **Tichý** – všechny zvuky jsou ztlumeny, vibrace vypnuta
- **Schůzka** – zvuky jsou ztlumeny, vibrace zapnuta
- **Interiér** - zvuky jsou přednastaveny na nižší hlasitost
- **Venku** – zvuky jsou přednastaveny na vyšší hlasitost

Profily si můžete přizpůsobit. Typ a hlasitost vyzvánění pak snadno rychle přepnete tam a zpět prostým přepnutím profilu.

## Změna vyzváněcího tónu

1. zvolte v hlavním menu **Nastavení**→  
**Zvukové profily**,
2. vyberte požadovaný profil (např.  
**Normální**) a zvolte **Nastavení**,
3. dále vyberte **Vyzvánění** a zvolte tón,  
který chcete změnit.

Obdobně můžete nastavit i ostatní parametry profilu (hlasitost, vibraci apod.)

## Nastavení hlasového doprovodu tlačítek a vyzvánění

Zvolte v hlavním menu

**Nastavení** → **Lidský hlas**. Zobrazí se menu:

1. **Zvuk kláves** – nastavení hlasového doprovodu tlačítek s číslicemi
2. **Příchozí hovor** – při příchozím hovoru vysloví číslo volajícího

## Kalendář

Umožňuje zobrazit a prohlížet kalendář po měsících či týdnech a zároveň si ke každému dni poznamenat událost s možností připomenutí. Zvolte v menu:

**Organizér** → **Kalendář**

Po kalendáři se lze pohybovat pomocí navigačních tlačítek horeu/dolů (**3**), tlačítek s číslicemi 4 a 6 pro pohyb do

stran a měsíce lze přepínat tlačítky \* **(8)** a # **(7)**.

Pro více možností stiskněte levé tlačítko **Volby (2)**, zobrazí se nabídka:

1. **Přidat úkol** – umožní přidat novou událost
2. **Zobrazit úkoly**– zobrazí uložené události pro vybraný den
3. **Všechny úkoly** – zobrazí všechny uložené události
4. **Vymazat dnešek** – umožní smazat události v označeném dni
5. **Vymazat vše** – umožní smazat všechny události
6. **Přejít na datum** – přejde na zadané datum
7. **Zobrazit týden** – zobrazí týden
8. **Zobrazit den** – zobrazí den

## Kalkulačka

Telefon obsahuje jednoduchou a praktickou kalkulačku. Zvolte v menu: **Organizér** → **Kalkulačka**



## Ovládání

Pomocí klávesnice se zadávají čísla, Desetinná čárka se zadává stiskem tlačítka **\*(8)**.

Pomocí navigačních tlačítek **(3)** se vybírá požadovaná operace **+, -, /, x**.

### Příklad:

Spočítejte  $100 + 200$

1. Zvolte v menu: **Organizér** → **Kalkulačka**
2. Zadejte na klávesnici **100**
3. Pomocí navigačních tlačítek **(3)** zvolte symbol **+**
4. Zadejte na klávesnici **200**
5. Stiskněte levé tlačítko "Ok" **(2)**
6. Zobrazí se výsledek

Kalkulačku ukončíte stiskem červeného tlačítka **(4)**.

## **Bluetooth připojení**

Bluetooth je moderní systém, který umožňuje bezdrátově propojit různá zařízení, např. bezdrátové handsfree a

telefon, telefon a počítač či dva telefony mezi sebou.

Je možné přenášet zvuk hovoru či odesílat soubory nebo přijímat soubory z jiného zařízení.

Zvolte v menu:

## **Organizér → Bluetooth**

K dispozici jsou položky:

1. **Bluetooth** – zapnutí/vypnutí Bluetooth vysílače/přijímače
2. **Viditelnost** – zapnutí/vypnutí viditelnosti telefonu pro ostatní Bluetooth zařízení
3. **Spárovaná zařízení** – seznam zařízení bezdrátově připojených či spárovaných s telefonem
4. **Přenos souborů** – nastavení pro přenos souborů mezi telefonem a dalšími zařízeními.
5. **Jméno zařízení** – jméno, pod kterým se Váš telefon identifikuje ostatním zařízením
6. **Místo uložení** – výběr úložiště pro přijaté soubory

# Služby SIM toolkit

Zvolte v menu: **Organizér** → **SIM toolkit** pro mobilní bankovníctví, jízdní řády a další SIM služby Vašeho operátora.

## Přehrávač hudby

Umožňuje přehrávat hudební soubory, např. typu MP3. Zvolte v menu:

**Multimedia** → **Hudba**

Přehrávání lze spustit/zastavit stiskem tlačítka s číslicí **5 (13)**. Mezi jednotlivými skladbami lze přepínat pomocí tlačítek \* **(8)** / # **(7)**. Hlasitost nastavíte pomocí navigačních tlačítek horeu/dolů **(3)**.

Hudební soubory se skladbami, které chcete poslouchat umístěte do složky **My Music** na paměťovou kartu. Možná ji na paměťové kartě budete muset vytvořit. Přehrávač po spuštění skladby automaticky skladby najde a budete moci je přehrávat.

Pro uložení skladeb na paměťovou kartu postupujte pole kapitoly Přenos souborů mezi telefonem a PC.

## Fotoaparát

Čočka fotoaparátu je umístěna na zadní straně telefonu.

Pro zapnutí zvolte v menu: **Fotoaparát**.

Po aktivaci fotoaparátu lze snímky pořizovat stiskem tlačítka s číslicí **5 (13)**. Náhled snímku se zobrazí na obrazovce – chcete-li si ho uložit, stiskněte levé tlačítko **Uložit (2)**.

Chcete-li pokračovat ve fotografování, stiskněte následně pravé tlačítko „Zpět“ **(1)**.

Pro ukončení fotoaparátu stiskněte červené tlačítko **(4)**.

## Nastavení fotoaparátu

Pro nastavení fotoaparátu, stiskněte levé tlačítko **Volby (2)** a zvolte:

1. **Galerie** – přepne na prohlížeč uložených fotografií

2. **Režim videa / foto** – přepíná mezi režimem fotoaparátu a videokamerou.
3. **Efekt** - slouží pro nastavení filtrů a efektů pro fotografie.
4. **Nastavení** – nastavení dalších vlastností, např. rozlišení fotografie, úložiště, atd. Doporučujeme vždy zvolit jako úložiště paměťovou kartu neboť do paměti telefonu se vejde jen velmi málo snímků.

**POZOR!** Máte-li nastaveno vyšší rozlišení, snímání může několik okamžiků trvat, vydržte tedy po stisku spouště nehybně. V opačném případě by mohlo dojít k rozmazání snímku.

## Správce souborů

Zvolte v menu: **Multimedia** → **Soubory**  
Otevře správce souborů (průzkumníka).  
Umožňuje procházet složky a otevírat či prohlížet soubory uložené na paměťové kartě nebo v telefonu.

Mezi paměťovou kartou a úložištěm v telefonu lze přepínat pomocí tlačítek \*  
**(8) / # (7)** .

# Nastavení telefonu

Pro nastavení základních vlastností zvolte V hlavním menu telefonu

**Nastavení.** Nyní máte několik možností nastavení.

## Volání

Pro nastavení parametrů telefonování zvolte v menu: **Nastavení**→ **Volání.**

1. **Režim letadlo** – vypne vysílače a přijímače v telefonu.
2. **Čekající hovor** –zapne/vypne funkci čekajícího hovoru
3. **Skrýt ID** – zapne/vypne zobrazování Vašeho čísla volanému
4. **Opakovaná volba** – snadné opakování volání
5. **Vibr. při připojení** – při spojení hovoru zavibruje
6. **Odp. SMS po zamítnutí hovoru**– při odmítnutí hovoru umožní poslat volajícímu přednastavenou SMS.
7. **Auto nahrávání hovoru** – po zapnutí se hovor se bude automaticky nahrávat.

## Telefon

Zvolte v menu: **Nastavení**→ **Telefon**

Umožňuje nastavit základní parametry telefonu:

1. **Čas a datum** – Nastavení času, data a časové zóny
2. **Jazyk** – Nastavení jazyka menu telefonu a jazyka psaní
3. **Auto zap. / vyp.** – nastavení automatického zapnutí a vypnutí telefonu v určitou hodinu.
4. **Tapeta** – výběr pozadí hlavní obrazovky
5. **Jas** – intenzita podsvícení obrazovky
6. **Podsvícení** – doba podsvícení obrazovky od posledního stisku tlačítka

## Zabezpečení

Zvolte v menu: **Nastavení**→

### **Zabezpečení**

Umožňuje nastavit PIN kód SIM karty, heslo telefonu a zámek klávesnice:

1. **PIN / PIN2** – zapnutí/vypnutí a změna PIN, popř. PIN2
2. **Auto zámek kláves** – doba, za kterou se automaticky uzamkne klávesnice od posledního stisku tlačítka
3. **Zamk. displej tlač. Ukončit** – po zapnutí umožní uzamknout klávesnici ručně, stiskem červeného tlačítka **(4)**.
4. **Blacklist** – seznam blokových čísel volajících. Umožňuje blokovat hovory a zprávy z čísel obsažených v tomto seznamu.

## **Nastavení sítě a připojení**

Zvolte v menu: **Nastavení** → **Připojení**

1. **Síťový účet** - nastavení bodů APN
2. **Datová služba** – povolení datových připojení
3. **Datový roaming** – datové služby při roamingu
4. **Upř. karta** – upřednostňovaná SIM karta pro datové služby
5. **Výběr sítě** – automatický nebo ruční výběr sítě operátora



6. **Typ sítě** – volba, které typy sítě telefon může používat (2G/3G/4G)
7. **VoLTE** – zapnutí/vypnutí volání přes 4G síť

## **Tovární nastavení**

Zvolte v menu: **Nastavení** → **Obnova nastavení**

Umožňuje obnovit tovární nastavení telefonu. Vyžaduje zadání hesla telefonu. Standardně je z výroby nastaveno heslo: **0000**.

## **Připojení k počítači**

Telefon je vybaven standardním USB-C konektorem, který slouží jak k nabíjení, tak k připojení k osobnímu počítači.

## **Přenos souborů mezi telefonem a PC**

Pokud chcete nahrávat soubory do telefonu nebo na vloženou paměťovou kartu, připojte telefon k počítači USB-C kabelem (nemusí být standardní součástí

dodávky) a zvolte „**Udisk**“. Paměť telefonu a pam. karta (pokud je vložena) se objeví se jako vyměnitelné disky.

### **POZOR!**

**Vyžaduje použití operačního systému Windows 2000, XP, Vista, 7 a vyšší!**  
**V případě použití jiných operačních systémů může být nutné použít speciální ovladače.**

## **Další režimy připojení**

Chcete-li aby se telefon po připojení k počítači jen nabíjel, stiskněte po připojení kabelu a zobrazení nabídky připojení tlačítko „**Zpět**“.

# Specifikace

Parametr	Popis
<b>Pásmo</b>	GSM: 850/900/1800/1900 MHz 3G: 2100 MHz 4G: 800/1800/2100/2600 MHz
<b>Obrazovka</b>	barevný TFT LCD, 320x480px
<b>Paměť</b>	1000 SMS zpráv 1000 Kontaktů (tel. čísels)
<b>Podporované pam. karty</b>	MicroSD / MicroSD HC / T-Flash, max. 32GB

Mobilní telefon ALIGATOR A720 4G je určen pro použití v zemích EU.

# Bezpečnost a ekologie

## Použitá elektrozařízení



Telefon je elektrospotřebič. To znamená, že s ním nelze zacházet jako s běžným domovním odpadem.

**Vysloužilý telefon nikdy nevyhazujte do běžného komunálního odpadu!!!** Po ukončení používání musí být předán na příslušné sběrné místo, kde zajistí jeho recyklaci či ekologickou likvidaci. Nedodržování těchto pokynů je nezákonné.

Tento výrobek může obsahovat látky nebezpečné pro životní prostředí - správné nakládání je důležité pro jeho ochranu. Pro získání podrobnějších informací, jak zacházet s použitým výrobkem se obraťte na Vašeho prodejce nebo obecní úřad.

## Likvidace baterie



**Vysloužilé baterie a akumulátory nepatří do běžného komunálního**

**odpadu!!!**

Mohou obsahovat látky, škodlivé životnímu prostředí. Baterii odevzdejte na příslušném sběrném místě, kde zajistí její ekologickou likvidaci. Informujte se u svého prodejce či na obecním úřadě, kde se takové místo nachází. Popř. můžete baterii odevzdat přímo prodejci nebo na některé z poboček ADART COMPUTERS s.r.o. Baterii nevhazujte do ohně ani ji nevystavujte teplotám nad +60°C hrozí nebezpečí výbuchu či požáru.

**Nakládání s použitými bateriemi v rozporu s uvedenými pokyny je nezákonné!**

# Prohlášení o shodě

Tímto ADART COMPUTERS s.r.o. prohlašuje, že typ rádiového zařízení ALIGATOR A720 4G je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.

Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na těchto internetových stránkách: [www.aligator.cz](http://www.aligator.cz)



# Záruční podmínky

1. Záruční doba na výrobek činí 24 měsíců a počíná plynout dnem převzetí výrobku kupujícím. Je-li výrobek dodáván s akumulátorem, vztahuje se záruka i na akumulátor s tím, že obvyklá životnost akumulátoru je nejméně 6 měsíců. Postupné snížení kapacity nebo ztráta funkčnosti akumulátoru po uplynutí této doby je posuzována jako přirozený důsledek obvyklého opotřebení. Poskytnutím záruky nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupi věci váží podle zvláštních právních předpisů.
2. Odpovědnost za vady výrobku nelze uplatnit pokud:
  - a) výrobek byl provozován v rozporu s pokyny uvedenými v uživatelské příručce,
  - b) výrobek byl chybně uveden do provozu či nesprávně instalován,
  - c) došlo k neoprávněnému zásahu do výrobku; za takový zásah je považováno i otevření krytu jinou, než oprávněnou osobou,
  - d) do výrobku vnikla cizí látka (např. voda) při použití v rozporu s pokyny v návodu
  - e) výrobek byl poškozen vlivem vyšší moci (např. živelný zásah)
  - f) uživatel výrobek chybně skladoval, t.j. na nevhodném místě, zejména mimo rozsah doporučených teplot pro skladování (5-40°C není-li v uživatelské příručce stanoveno jinak)
  - g) výrobek je mechanicky poškozen,
  - h) vada vznikla běžným opotřebením,
  - i) výrobek byl opravován jiným než schválenou osobou,
  - j) bylo použito nevhodné elektrické napájení, zejména nevhodné typy baterií či akumulátorů, jiný než doporučený nabíječ, apod.,
  - k) s výrobkem bylo použito jiné, než výrobcem či dovozcem schválené příslušenství.
3. Záruka se nevztahuje na vady, pro které byla poskytnuta sleva z kupní ceny.
4. Případná ztráta dat, zejména záznamů, snímků či uživatelského nastavení není kryta odpovědností výrobce, dovozce ani prodejce. Pro účely opravy se má za to, že výrobek je ve stavu, ve kterém byl kupujícímu původně předán. S uloženými daty a záznamy osobního charakteru bude nakládáno podle příslušných právních předpisů na jejich ochranu.
5. Záruční list musí mít vyplněn typ výrobku, datum prodeje a podpis oprávněného pracovníka prodejce. Prodejce zajistí, aby záruční list obsahoval tyto údaje (mohou být uvedeny na razítku): jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, jeho identifikační číslo, sídlo, jde-li o právnickou

osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu. Při uplatnění práv ze záruky je třeba uvést důvod reklamace, zejména co nejpřesněji popsat vadu a její projevy.

## Záruční list – A720 4G

IMEI:

.....

Datum prodeje:

.....

Razítko a podpis prodejce:

.....

Záznamy o opravách:

1.oprava:

2.oprava:

3.oprava:



## Obsah

Dôležité pokyny.....	59
Uvedenie telefónu do prevádzky .....	61
Vloženie SIM, pam. karty a batérie.....	61
Nabíjanie batérie.....	62
Nabíjací stojan .....	63
Základy ovládania telefónu.....	65
Zapínanie a vypínanie telefónu .....	65
Ovládacie prvky telefónu .....	66
Popis ovládacích prvkov .....	67
Ikony na obrazovke.....	70
Pohyb v ponuke telefónu.....	70
Zámok klávesnice .....	71
Vkladanie textu - režimy písania.....	72
Telefonovanie na .....	73
Vytáčanie čísel.....	73
Zoznam kontaktov.....	74
Vytáčanie čísel zo zozn. kontaktov.....	75
Práca s kontaktmi .....	75
Rýchle vytáčanie.....	76
SOS volanie a SMS .....	77
Spustenie tiesňového volania a SMS ...	77
SOS Locator - funkcia lokalizácie.....	78
Povolenie lokátora SOS .....	79
Žiadosť o vzdialené umiestnenie.....	80

Zap./vyp. tiesňového volania a SMS ....	80
Nastavenie funkcií SOS .....	81
Diaľkové ovládanie pres SMS .....	82
Pridanie kontaktu na diaľku .....	83
Vzdialené pridanie pripomienky do kalendára.....	83
Výpis hovorov .....	84
Práca so zoznamami hovorov .....	85
Správy SMS a MMS.....	85
Čítanie správ.....	86
Vytvorenie a odoslanie správy SMS .....	86
Práca so správami .....	87
Rádio .....	88
Svietidlo .....	89
Budík .....	89
Nastavenia zvonenia - zvukové profily .	91
Zmena zvonenia .....	92
Nastavenie hlasového sprievodu.....	93
Kalendár .....	93
Kalkulačka .....	94
Pripojenie Bluetooth.....	95
Služby SIM Toolkit .....	97
Prehrávač hudby.....	97
Fotoaparát .....	98
Nastavenia fotoaparátu .....	98
Správca súborov .....	99
Nastavenia telefónu .....	100
Zavolajte na .....	100

Telefón.....	101
Zabezpečenie .....	102
Nastavenia siete a pripojenia .....	102
Továrenské nastavenia .....	103
Pripojenie k počítaču.....	103
Prenos súborov medzi telef. a PC .....	104
Ďalšie režimy pripojenia .....	104
Špecifikácie.....	105
Bezpečnosť a ekológia.....	106
Použité elektrozariadenie .....	106
Likvidácia batérie .....	107
Vyhlásenie o zhode.....	107

## **Dôležité pokyny**

Ďakujeme Vám, že ste si kúpili mobilný telefón ALIGATOR. Prosíme, preštudujte si tento návod na použitie Vášho telefónu.

- Nezapínajte a nepoužívajte telefón v miestach, kde je to zakázané.
- Nepoužívajte telefón počas šoférovania vozidla.
- Telefón nepoužívajte v blízkosti osobných alebo lekárskejších či zdravotníckych zariadení, hoci budete mať potvrdenie, že rádiové vysielanie telefónu neovplyvňuje ich činnosť.

- Mobilní telefón môže ovplyvňovať funkciu kardiostimulátorov a iných implantovaných prístrojov – poraďte sa so svojim lekárom ohľadne jeho použitia.
- Vždy vypnite telefón v lietadle.
- Nepoužívajte telefón pri čerpacej stanici pohonných hmôt, vždy vypnite telefón v blízkosti výbušnín.
- Vždy používajte len originálne batérie dodané výrobcom. Nebezpečenstvo zničenia telefónu či dokonca explózie.
- Batériu nevhadzujte do ohňa, ani ju nevystavujte teplotám nad +60°C, hrozí nebezpečenstvo výbuchu či požiaru.
- SAR – telefón splňuje predpisy pre max. vyžarovanie elektromagnetického žiarenia.
- Pri telefonovaní držte telefón aspoň 2,5cm od tela, znížite tým množstvo el. mag. žiarenia pohlteneho vaším telom.
- Zachádzajte s telefónom a príslušenstvom opatrne, chráňte ho pred pádom na zem, mechanickým poškodením, nečistotami a extrémnymi teplotami. Nikdy je nerozoberajte!

- Neumiestňujte telefón popr. jeho držiak do priestoru nad airbagom v automobile.
- Uchovajte mimo dosah detí a nedovoľte im, aby sa s ním hrali. Obsahuje malé súčasti, ktorými by sa mohli udusiť alebo poraniť.
- Ďalšie informácie nájdete na adrese <http://www.aligator.cz>

## Uvedenie telefónu do prevádzky

### Vloženie kariet SIM, pamäťovej karty a batérie

1. Vložte necht do štrbiny pod krytom batérie v dolnom rohu na zadnej strane telefónu a jemne kryt stiahnite.



2. Do telefónu môžete vložiť dve karty SIM. Pozícia pre predvolenú SIM kartu je označená ako SIM1. Vložte SIM karty (a pamäťovú kartu, ak ju máte).



3. Vložte batériu. **Ak sú kontakty prelepené ochrannou páskou, nezabudnite ju odstrániť.** Tri kovové kontakty musia smerovať k spodnej časti telefónu. Batéria musí hladko zapadnúť do výstupkov na telefóne.
4. Nakoniec nasadíte späť kryt batérie. Nasadíte kryt na zadnú stranu telefónu a jemne zatlačíte po obvode krytu, kým všetky západky nezapadnú na svoje miesto.

**POZOR! Pri manipulácii s batériou, pamäťovou kartou alebo kartou SIM vypnite telefón a odpojte nabíjačku. Používajte len originálne batérie dodávané výrobcom telefónu!**

## **Nabíjanie batérie**

Skontrolujte, či je batéria vložená v telefóne. Pripojte nabíjačku ku konektoru USB-C na spodnej strane telefónu. Nabíjanie sa potom spustí automaticky. Telefón môžete nabíjať v zapnutom aj

vypnutom stave. Stav nabitia batérie sa zobrazuje na displeji telefónu.

Vybitá batéria	Plne nabitý
	

Telefón vás sám upozorní pípnutím a správou na obrazovke, keď je batéria takmer vybitá. V takom prípade ju čo najrýchlejšie nabite.

## Nabíjací stojan

Telefón možno nabíjať aj v stojane (ak je súčasťou balenia alebo ho možno zakúpiť samostatne).

1. Pripojte konektor nabíjačky ku konektoru na zadnej strane nabíjacieho stojana a pripojte nabíjačku k sieťovej zásuvke.
2. Vložte telefón do stojana. Ak je to potrebné, pri vkladaní telefónu jemne pohybujte zľava doprava alebo spredu dozadu, aby kontakty na spodnej strane telefónu správne zapadli do kontaktov v stojane.

**Keď je batéria úplne vybitá, telefón niekedy po pripojení nabíjačky nezačne nabíjať batériu. V takom prípade nechajte telefón pripojený k nabíjačke niekoľko hodín, kým sa batéria nezačne nabíjať.**

**Pozor!**

Ak sa batéria ponechá úplne vybitá dlhší čas, môže dôjsť k jej zničeniu, na ktoré sa nevzťahuje záruka.



# Základy ovládania telefónu

## Zapínanie a vypínanie telefónu



**Ak chcete telefón zapnúť**, stlačte a podržte červené tlačidlo, kým sa telefón nezapne.

(Po zapnutí zariadenia môžete byť požiadaní o zadanie kódu PIN, ak je zapnutá ochrana PIN, po zadaní kódu PIN ho potvrdíte **ľavým funkčným tlačidlom (2)**, pozri obrázok nižšie)

**Ak chcete zariadenie vypnúť**, stlačte červené tlačidlo a ľavým funkčným tlačidlom potvrdíte dialóg vypnutia. Telefón sa vypne.

Pred zapnutím sa uistite, že je v telefóne vložená batéria a že je nabitá.

## Ovládacie prvky telefónu



## Popis ovládacích prvkov

---

č.	Názov	Funkcie
1	<b>Pravé funkčné tlačidlo</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>-V pohotovostnom režime spustí kontakty</li><li>-Návrat z ponuky alebo ukončenie aktuálnej funkcie</li><li>-Ďalšie funkcie podľa kontextu (aktuálna funkcia sa zobrazuje na displeji nad tlačidlom)</li></ul>
2	<b>Ľavé funkčné tlačidlo</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>-Zobrazuje správy v pohotovostnom režime</li><li>-V menu telefónu sa zvyčajne používa na potvrdenie výberu alebo aktivácie vybranej funkcie (OK)</li><li>-Ďalšie funkcie podľa kontextu (aktuálna funkcia sa zobrazuje na displeji nad tlačidlom)</li></ul>
3	<b>Navigačné tlačidlá hore/dole</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>-V pohotovostnom režime zobrazí menu telefónu.</li><li>-Pohyb v menu a tel. Zoznam</li><li>-Ovládanie hlasitosti pre hovory a prehrávanie</li></ul>

4 **Červené tlačidlo**

- Zapnuté/vypnuté. telefón
- Ukončenie alebo odmietnutie hovoru
- Návrat na hlavnú obrazovku z ponuky alebo ukončenie spustenej funkcie

5 **Zelené tlačidlo**

- Prijatie hovoru stlačením tlačidla
- Zobrazuje históriu hovorov v pohotovostnom režime

6 **Tlačidlo 0**

- Dlhým stlačením zapnete/vypnete baterku

7 **Tlačidlo #**

- Pri zadávaní čísel sa vloží znak #
- V režime písania textu prepína spôsob vkladania znakov
- Dlhým stlačením aktivujete/deaktivujete vibračný režim (Profil stretnutie)
- V režime hudobného prehrávača sa používa na prechod na ďalšiu skladbu

		- V ponukách sa používa na presun doprava
		- Pri zápise čísiel vkladá znaky *,+, p, w
		- V režime písania textu umožňuje vkladať špeciálne znaky
8	<b>Tlačidlo *</b>	-V režime hudobného prehrávača sa používa na prechod na predchádzajúcu skladbu -V niektorých ponukách sa používa na presun doľava
9	<b>Konektor pre slúchadlá</b>	Jack 3,5 mm konektor pre slúchadlá / handsfree
10	<b>Konektor USB-C</b>	- slúži na pripojenie nabíjačky
11	<b>Baterka</b>	-výkonná LED baterka na hornej strane telefónu
12	<b>Slúchadlo</b>	- slúži na počúvanie hovorov / reprodukciu hudby alebo FM rádia
13	<b>Tlačidlo 5</b>	-Slúži ako spúšť fotoaparátu/videokamery - zapínanie/vypínanie hudby/FM rádia

## Ikony na obrazovke

	Stav nabitia batérie
	Intenzita signálu
	Budík je aktívny
	Neprečítaná správa SMS
	Zmeškané hovory
	Vypnuté zvonenie
<b>SOS</b>	Režim SOS aktívny

## Pohyb v ponuke telefónu

Menu telefónu sa aktivuje stlačením navigačného tlačidla **(3)** hore alebo dole. Navigačné tlačidlá **(3)** sa vždy používajú na pohyb medzi položkami hore/dole.

**Potvrdenie výberu**, aktivácia funkcie alebo vstup do podmenu sa zvyčajne vykonáva stlačením **ľavého tlačidla (2)**. V niektorých ponukách je možné na priamy výber, aktiváciu položky alebo vstup do podmenu použiť aj tlačidlo s číslom **5 (13)**.

**Zrušenie výberu** alebo návrat o jednu úroveň ponuky sa zvyčajne vykonáva stlačením **pravého tlačidla (1)**.

Význam oboch tlačidiel **(1)** a **(2)** sa zvyčajne zobrazuje na displeji priamo nad tlačidlami.

Stlačením **červeného tlačidla (4)** môžete zvyčajne vyskočiť z ponuky a vrátiť sa do pohotovostného režimu.

## **Zámok klávesnice**

Telefón je vybavený zámkom klávesnice, ktorý zabraňuje náhodnému stlačeniu tlačidiel, napr. pri prenášaní vo vrecku. Klávesnica sa automaticky uzamkne po uplynutí nastavenej doby nečinnosti.

**Ak chcete odomknúť alebo zamknúť klávesnicu**, stlačte najprv ľavé tlačidlo **(2)** a potom tlačidlo **\* (8)**.

Ak chcete nastaviť čas automatického uzamknutia klávesnice, vyberte z ponuky: **Nastavenie** → **Zabezpečenie** → **Auto zámok kl.**

Manuálne uzamknutie klávesnice môžete zapnúť aj stlačením **červeného tlačidla (4)** na hlavnej obrazovke telefónu.

Ak chcete túto funkciu povoliť, vyberte v ponuke telefónu:

**Nastavenie** → **Zabezpečenie** → **Uzamknúť obrazovku koncovým tl.**

## **Vkladanie textu - režimy písania**

Pomocou tlačidla **# (7)** prepnete režim vkladania znakov pri písaní textov. K dispozícii je niekoľko režimov v závislosti od počtu jazykov nainštalovaných v telefóne.



Špeciálne znaky môžete zadávať stlačením tlačidla \* (8).

Pomocou navigačného tlačidla (3) vyberte znak a potvrdte ľavým tlačidlom OK (2). Znak sa vloží do textu.

## Telefonovanie na

### Vytáčanie čísel

Pomocou klávesnice telefónu zadajte požadované číslo a potom stlačte zelené tlačidlo (5). Po stlačení telefón vytočí zadané číslo. (Ak máte aktívne obe karty SIM, po stlačení zeleného tlačidla sa zobrazí výzva na výber karty SIM.)

Ak ste sa pomýlili, stačí stlačiť pravé tlačidlo "Delete" (1) a posledná číslica sa vymaže. Ak chcete vymazať celé číslo, stlačte červené tlačidlo (4), **vymaže** sa celé číslo.

- **Ak chcete prijať** prichádzajúci hovor, stlačte zelené tlačidlo (5).
- **Ak chcete hovor odmietnuť**, stlačte červené tlačidlo (4).
- Na nastavenie **hlasitosti** počas hovoru použite navigačné tlačidlá hore/dole (3).

- Ak chcete **počúvať nahlas** (hands-free), stlačte počas hovoru **pravé tlačidlo (1)**.

## **POZOR!**

**Slúchadlo telefónu môže byť hlasné. Nenastavujte preto zbytočne najvyššiu úroveň hlasitosti, aby ste si nepoškodili sluch. Okrem toho, keď je hlasitosť slúchadla nastavená na vyššiu úroveň, druhá strana môže za určitých okolností počuť ozvenu vášho hlasu. V takom prípade znížte hlasitosť na úroveň, pri ktorej tento efekt zmizne.**

## **Zoznam kontaktov**

Do telefónu môžete ukladať telefónne čísla a priradovať im názvy. Kontakty môžete ukladať na karty SIM alebo do pamäte telefónu.

## Vytáčanie čísel zo zoznamu kontaktov

Najjednoduchší spôsob zobrazenia zoznamu je stlačiť pravé tlačidlo **(1)**. Teraz môžete zadať prvé písmeno hľadaného mena. Potom sa okamžite zobrazí zoznam kontaktov zoradených abecedne podľa mena.

Pomocou tlačidiel hore a dole vyberte kontakt, ktorému chcete zavolať, a stlačením zeleného tlačidla **(5)** uskutočnite hovor.

Pri prezeraní zoznamu sa pri každom kontakte zobrazí ikona označujúca, či je kontakt uložený v pamäti telefónu alebo na karte SIM 1 alebo 2.

## Práca s kontaktmi

V hlavnej ponuke telefónu vyberte položku **Mena** → **Mena**. Stlačte ľavé tlačidlo **Voľby** **(2)**. Teraz máte k dispozícii niekoľko možností:

1. **Volanie** - vytočí vybraný kontakt

2. **Zobrazit'** - zobrazí podrobnosti vybraného kontaktu
3. **Upraviť** - umožňuje upraviť vybraný kontakt
4. **Nová správa** - odošle správu SMS/MMS kontaktu
5. **Zmazať** - odstráni vybraný kontakt
6. **Poslať vCard**- odošle kontakt ako vizitku prostredníctvom SMS, MMS alebo Bluetooth

## Rýchle vytáčanie

Vyberte v ponuke: **Mena** → **Rýchle vytáčanie**

Umožňuje nastaviť rýchlu voľbu (rýchla voľba uložených čísel dlhým stlačením jedného z tlačidiel klávesnice)

Číslo rýchlej voľby môžete priradiť tlačidlám s číslicami 2 až 9.

# SOS volanie a SMS

## Spustenie tiesňového volania a SMS

Stlačte tlačidlo SOS na zadnej strane telefónu. Zaznie zvukový signál a odpočítavanie, po ktorom telefón automaticky vytočí prednastavené čísla v zozname, kým sa mu nepodarí dovolať na jedno z nich.

Počas odpočítavania môžete SOS volanie zrušiť stlačením **červeného tlačidla (4)**.

Telefón zopakuje volanie na všetky čísla celkovo maximálne 3-krát.

Telefón tiež odošle SMS správu s prednastaveným textom na prednastavené čísla (ak ju chcete nastaviť, vyberte v ponuke **SOS nastavenia** → **SOS SMS**).

### **Pozor!!!**

Ak ani raz nezavoláte na žiadne z nastavených čísel, telefón zostane v režime SOS. **V tomto režime SOS bude telefón automaticky prijímať**

**prichádzajúce hovory** a automaticky aktivuje funkciu hlasitého odposluchu - handsfree. Režim je indikovaný ikonou **SOS** na displeji. Ak chcete **režim SOS deaktivovať**, vypnite a zapnite telefón alebo dlho stlačte tlačidlo **SOS** na zadnej strane telefónu.

***Tip: Ak chcete zrušiť prebiehajúce SOS volanie a alarm po stlačení SOS tlačidla, musíte stlačiť a podržať SOS tlačidlo na zadnej strane telefónu, kým sa režim SOS neskončí.***

**Funkcia SOS je k dispozícii len vtedy, ak je povolená v nastaveniach** a ak sú nastavené telefónne čísla, na ktoré má telefón automaticky odoslať správu a uskutočniť hovor. Ak ju chcete nastaviť, vyberte v ponuke:  
**SOS nastavenia.**

## **SOS Locator - funkcia lokalizácie**

Telefón je vybavený špeciálnou funkciou, ktorá umožňuje po stlačení tlačidla **SOS**

určiť polohu telefónu a odoslať ju príjemcom prostredníctvom správy SMS vo forme odkazu na zobrazenie mapy - ak teda príjemca používa bežný telefón s internetovým prehliadačom, stačí "kliknúť" na tento odkaz a zobrazí sa mapa s polohou telefónu.

Poloha sa určuje na základe siete operátora, presnosť závisí od hustoty siete v danej lokalite, napr. v mestách sa poloha dá určiť s presnosťou na desiatky až niekoľko sto metrov, ale mimo zastavanej oblasti sa presnosť polohy zvyčajne znižuje.

**Táto služba je poskytovaná úplne bez záruky, na vlastné riziko používateľa a presnosť výsledkov a dostupnosť služby nie je nijako garantovaná dodávateľom telefónu, operátorom alebo poskytovateľom mapy a služba môže byť kedykoľvek ukončená bez predchádzajúceho upozornenia.**

## **Povolenie lokátora SOS**

Vyberte v ponuke:

**SOS nastavenia → SOS mod → SOS locator**

## **Žiadosť o vzdialené umiestnenie**

Pomocou špeciálnej kontrolnej SMS môžu vaši blízki na diaľku zistiť vašu polohu.

Stačí, ak na váš telefón ALIGATOR pošlú textovú správu s textom **SOSLOCATOR**. Telefón ALIGATOR im potom odpovie odoslaním vašej aktuálnej polohy prostredníctvom SMS.

***Dôležité:** Telefón bude odpovedať a odosielať správy o polohe len na správy SMS odoslané z čísel, ktoré sú uložené pre tiesňové volania.*

## **Zapnutie a vypnutie tiesňového volania / správy**

Je možné zakázať odosielanie správ alebo hovorov, keď je aktivované tlačidlo SOS. Vyberte v ponuke:

**SOS nastavenia → SOS SMS → SMS  
ON/OFF**

resp.

**SOS nastavenia → SOS volanie**



## Nastavenie funkcií SOS

Podrobné nastavenia funkcií SOS nájdete v ponuke **Nastavení**, kde vyberte položku **Nastavenia SOS**:

1. **SOS mod** - výber režimov SOS:
  - **Vyp.** - tlačidlo SOS je **vypnuté**
  - **Normálny** - tlačidlo SOS je aktívne, odošle sa prednastavená SMS a telefón zavolá na prednastavené čísla
  - **SOS Locator** - tlačidlo SOS je aktívne a funkcia lokátora SOS je aktivovaná, telefón po stlačení odošle polohu, polohu je možné vyžiadať na diaľku
2. **SOS SMS** - zapnutie/vypnutie odosielania núdzových SMS a nastavenie ich textu
3. **Siréna** - určuje, či sa po stlačení tlačidla SOS spustí siréna
4. **SOS Volanie**- určuje, či telefón zavolá na prednastavené čísla SOS po stlačení tlačidla SOS

5. **SOS čísla** - nastaví až päť čísel, na ktoré telefón odošle núdzovú správu SMS a pokúsi sa na ne zavolať, keď je aktivované tlačidlo SOS.
6. **Slabá batéria** - umožňuje povoliť/zakázať odosielanie upozornení SMS na slabú batériu na prednastavené SOS čísla.

## Diaľkové ovládanie telefónu prostredníctvom SMS

Pomocou špeciálnej SMS môžu vaši blízki ovládať niektoré funkcie telefónu. Môžete na diaľku pridať číslo do telefónneho zoznamu alebo nastaviť pripomienku v kalendári.

**Dôležité:** Telefón je možné diaľkovo ovládať iba prostredníctvom textovej správy odoslanej z čísel, ktoré sú uložené pre tiesňové volania.

## Pridanie kontaktu na diaľku

Telefonický kontakt sa pridá na diaľku, ak sa na váš telefón odošle SMS v tomto formáte:

**alicont <Tel. číslo>,<Meno>**

- **<Tel. číslo>** - telefónne číslo
- **<Meno>** - meno kontaktu

Príklad SMS:

**alicont +420123456789, John  
Smith**

Po prijatí tejto SMS sa do pamäte telefónu A720 4G pridá nový kontakt John Smith s telefónnym číslom +420123456789.

## Vzdialené pridanie pripomienky do kalendára

Pripomienka kalendára sa pridá na diaľku, ak sa na váš telefón odošle textová správa v tomto formáte:

**alisetcal <Dátum>,<Čas>,<Typ>,  
<Predmet>**

- **<Dátum>** - dátum vo formáte RRRRMMDD bez medzier
- **<Čas>** - čas vo formáte HHMM bez medzier
- **<Typ>** - typ opakovania. Môže mať jednu z nasledujúcich hodnôt:
  - O - raz
  - D - denne
  - M - mesačne
  - Y - ročne
- **<Predmet>** - text komentára

Príklad SMS:

```
alisetcal 210325,1100,Y,  
Johnove narodeniny
```

Po prijatí tejto textovej správy sa do pamäte telefónu A720 4G pridá nová pripomienka na **25. marca 2021 o 11:00** s textom **Johnove narodeniny**, ktorá sa bude opakovať každý rok.

## Výpis hovorov


Stlačením zeleného tlačidla na základnej obrazovke zobrazíte zoznam posledných

hovorov. Telefón uchováva v pamäti zoznam posledných odchádzajúcich, prijatých a zmeškaných hovorov.

## **Práca so zoznamami hovorov**

V hlavnej ponuke telefónu vyberte položku **Hovory**.

## **Správy SMS a MMS**

Telefón môže prijímať a odosielať textové správy SMS a MMS. Na prijatie novej správy vás upozorní symbol  na obrazovke telefónu. Ak máte novú správu, ktorú ste si ešte neprečítali, na obrazovke sa zobrazí upozornenie. Ak chcete správu zobraziť priamo, stačí stlačiť ľavé tlačidlo **(2)** a správa sa zobrazí. Ak chcete prehliadanie správy odložiť na neskôr, stlačte pravé tlačidlo **(1)**. Môžete si ju prečítať neskôr:

**Správy → Doručené.**

Neprečítaná správa je označená obrázkom zatvorenej obálky, prečítaná správa je označená symbolom otvorenej obálky.

## Čítanie správ

Pri prezeraní správ môžete stlačením ľavého tlačidla **Voľby (2)** zobrazit' ponuku obsahujúcu nasledujúce funkcie:

1. **Prečítajte si** - zobrazí vybranú správu.
2. **Odpoveď** - otvorí okno na vytvorenie odpovede. Číslo príjemcu už nemusíte vyplňovať - automaticky sa prevezme číslo odosielateľa prichádzajúcej správy.
3. **Zmazať** - vymaže zobrazenú správu z pamäte telefónu
4. **Volanie** - vytočí číslo odosielateľa správy
5. **Export SMS** - umožňuje uložiť SMS do pamäte
6. **Pridať na čiernu listinu** - pridá odosielateľa na čiernu listinu blokových čísel.

## Vytvorenie a odoslanie správy SMS

1. Vyberte v ponuke: **Správy** → **Nová správa** → **Nové SMS**

2. Zadajte text správy. Stlačte tlačidlo na. # **(7)** na prepínanie malých/veľkých písmen/číslic, \* **(8)** na zadávanie špeciálnych symbolov.
3. Stlačte ľavé tlačidlo **(2)** a vyberte položku **Poslať**. Telefónne číslo môžete zadať alebo vybrať zo zoznamu stlačením ľavého tlačidla **Mena (2)**.
4. Pokračujte stlačením ľavého tlačidla **Poslať (2)**.
5. Ak máte aktívne obe SIM karty, zobrazí sa výzva na výber SIM karty.

## Práca so správami

V hlavnej ponuke telefónu vyberte položku **Správy**. Teraz máte niekoľko možností:

1. **Nová správa** - vytvorenie a odoslanie novej SMS
2. **Doručené** - prijaté správy
3. **Na odoslanie** - správy, ktoré nebolo možné odoslať
4. **Koncepty** - správy uložené na neskoršiu prácu
5. **Odoslané** - odoslané správy
6. **Šablóny** - populárne šablóny správ

7. **Vysielanie správ** - správy PUSH (podľa podpory operátora)
8. **Hl. pošta server** - nastavenie čísla hlasovej pošty
9. **Odstrániť všetky** - odstráni všetky správy
10. **Nastavenie** - umožňuje nastaviť číslo centra SMS, doručenie, ukladanie atď.
11. **Kapacita** - zobrazuje stav pamäte správ

## Rádio

Telefón je vybavený rádiovým prijímačom pre pásmo FM. V ponuke vyberte položku **FM rádio**.

Príjem rádia môžete zlepšiť pripojením slúchadiel (nie štandardných) - slúžia ako anténa. Rádio však funguje aj bez nich.

1. Ak chcete nastaviť hlasitosť, stlačte navigačné tlačidlá **(3)**
2. Frekvenciu môžete zmeniť pomocou tlačidiel \* a #.
3. Opakovaným stláčaním tlačidla s číslom 5 **(13)** vypnete/zapnete zvuk.



# Svietidlo

Ak chcete svietidlo zapnúť/vypnúť, dlho stlačte tlačidlo 0 **(6)**.

# Budík

Telefón má možnosť niekoľkých nezávislých alarmov, z ktorých každý možno nastaviť samostatne. Budík je možné nastaviť na opakovanie, zvonenie v určité dni atď.

1. Vyberte v ponuke: **Organizér** → **Budík**
2. Zobrazí sa zoznam budíkov.
3. Pomocou navigačných tlačidiel **(3)** vyberte alarm, ktorý chcete upraviť, a stlačte ľavé tlačidlo "OK" **(2)**.

Teraz sa zobrazia nastavenia budíka. Medzi možnosťami môžete prepínať pomocou navigačných tlačidiel hore/dole **(3)**, hodnoty môžete meniť stlačením ľavého tlačidla "OK" **(2)**. Ak chcete ukončiť nastavenia, stlačte pravé tlačidlo "Spät" **(1)**.

Význam jednotlivých nastavení alarmu nájdete v tabuľke:

<b>Funkcie</b>	<b>Možnosti nastavenia</b>
<b>Nastavenie budíka</b>	<b>Vyp.</b> - budík vypnutý <b>Zap.</b> - budík zapnutý
<b>Čas</b>	Čas budíka Zadajte čas na klávesnici telefónu
<b>Zvonit'</b>	Umožňuje nastaviť tón budíka.
<b>Opakovanie</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Akonáhle</b> - budík zazvoní raz</li><li>• <b>Denná</b> - zvoní každý deň v nastavenom čase</li><li>• <b>Pracovné dni</b> - umožňuje vybrať, ktoré dni v týždni bude budík zvonit'</li></ul>

# Nastavenia zvonenia - zvukové profily

Telefón umožňuje nastaviť rôzne typy zvonení vrátane vibrácií, rôznych melódií, zvukov a tiež hlasitosti týchto zvukov. Tieto nastavenia sú obsiahnuté v tzv. **zvukových profiloch**. Prepnutím profilu môžete zmeniť všetky tieto nastavenia naraz.

Ak chcete nastaviť alebo prepnúť zvukový profil, v hlavnej ponuke vyberte položku **Nastavenie** → **Zvuk. profily**, vyberte požadovaný profil, stlačte ľavé tlačidlo "OK" (2) a vyberte položku **Aktivovať** na prepnutie alebo **Nastavenie** na zmenu nastavení zvuku.

K dispozícii je niekoľko prednastavených profilov:

- **Normálny** - základný profil na bežné používanie
- **Tichý** - všetky zvuky sú stlmené, vibrácie sú vypnuté
- **Rokovanie** - zvuky sú stlmené, vibrácie zapnuté

- **Krytý**- zvuky sú prednastavené na nižšiu hlasitosť
- **Vonkajší** - zvuky sú prednastavené na vyššiu hlasitosť

Profily si môžete prispôbiť.

Jednoduchým prepnutím profilu môžete rýchlo prepínať typ zvonenia a hlasitosť tam a späť.

## Zmena zvonenia

1. V hlavnej ponuke vyberte **Nastavenie** → **Zvuk. profily**,
2. vyberte požadovaný profil (napr. **Normálny**) a vyberte položku **Nastavenie**,
3. potom vyberte položku **Vyzvánenia** a vyberte tón, ktorý chcete zmeniť.

Podobne môžete nastaviť aj ďalšie parametre profilu (hlasitosť, vibrácie atď.)

# Nastavenie hlasového sprievodu pre tlačidlá a zvonenia

V hlavnej ponuke vyberte položku

**Nastavenie** → **Ľudský hlas**.

Zobrazí sa ponuka:

1. **Zvuk kláves** - nastavenie hlasového sprievodu číselných klávesov
2. **Prich. hovor - pri prichádzajúcom** hovore sa vysloví číslo volajúceho

## Kalendár

Umožňuje zobrazenie a prehliadanie kalendára podľa mesiacov alebo týždňov, ako aj zaznamenanie udalosti na každý deň s možnosťou pripomenutia. Vyberte z ponuky:

**Organizér** → **Kalendár**

V kalendári sa môžete pohybovať pomocou navigačných tlačidiel hore a dole (**3**), číselnými tlačidlami 4 a 6 sa môžete pohybovať do strán a mesiace

môžete prepínať pomocou tlačidiel **\*(8)** a **# (7)**.

Ak chcete získať ďalšie možnosti, stlačením ľavého tlačidla **Voľby (2)** zobrazte ponuku:

1. **Pridať nový harmonogram** - umožňuje pridať novú udalosť
2. **Zobraziť plány** - zobrazí uložené udalosti pre vybraný deň
3. **Všetky plány**- zobrazí všetky uložené udalosti
4. **Zmaž úlohy dňa**- umožňuje vymazať udalosti vo vybraný deň
5. **Vymazať všetky** - umožňuje vymazať všetky udalosti
6. **Ísť na dátum** - prejde na zadaný dátum
7. **Týždenný** - zobrazuje týždeň
8. **Denná**- zobrazí deň

## Kalkulačka

Telefón obsahuje jednoduchú a praktickú kalkulačku. Vyberte v ponuke:

**Organizér → Kalkulačka**

## Ovládacie prvky

Pomocou klávesnice zadajte čísla, Desatinná čiarka sa zadáva stlačením tlačidla **\*(8)**.

Pomocou navigačných tlačidiel **(3)** vyberte požadovanú operáciu **+, -, /, x**.

### Príklad:

Počet  $100 + 200$

1. Vyberte v ponuke: **Organizér** → **Kalkulačka**
2. Zadajte **100** na klávesnici
3. Pomocou navigačných tlačidiel **(3)** vyberte symbol **+**
4. Zadajte **200** na klávesnici
5. Stlačte ľavé tlačidlo "Ok" **(2)**
6. Zobrazí sa výsledok

Ak chcete kalkulačku ukončiť, stlačte červené tlačidlo **(4)**.

## **Pripojenie Bluetooth**

Bluetooth je moderný systém, ktorý umožňuje bezdrôtovo prepojiť rôzne zariadenia, napríklad bezdrôtové

handsfree a telefón, telefón a počítač alebo dva telefóny navzájom.

Môžete prenášať zvuk hovorov alebo odosielať či prijímať súbory z iného zariadenia.

Vyberte v ponuke: **Organizér→  
Bluetooth**

Zobrazia sa položky:

1. **Bluetooth** - zapnutie/vypnutie vysielajúceho/prijímajúceho Bluetooth
2. **Viditeľnosť** - zapnutie/vypnutie viditeľnosti telefónu pre iné zariadenia Bluetooth
3. **Párované zariadenia** - zoznam zariadení bezdrôtovo pripojených alebo spárovaných s telefónom
4. **Prenos súborov** - nastavenia na prenos súborov medzi telefónom a inými zariadeniami.
5. **Moje bluetooth meno**- názov, ktorým sa telefón identifikuje v iných zariadeniach.
6. **Bluetooth úložiska**- výber miesta uloženia prijatých súborov



# Služby SIM Toolkit

Vyberte v ponuke: **Organizér** → **Special** pre mobilné bankovníctvo, cestovné poriadky a ďalšie služby SIM karty od vášho operátora.

## Prehrávač hudby

Umožňuje prehrávať hudobné súbory, napríklad súbory MP3. Vyberte v ponuke: **Multimédiálne** → **Hudba**

Prehrávanie môžete spustiť/zastaviť stlačením tlačidla s číslom **5 (13)**. Medzi skladbami môžete prepínať pomocou tlačidiel **\* (8)** / **# (7)**. Na nastavenie hlasitosti použite navigačné tlačidlá hore/dole **(3)**.

Umiestnite hudobné súbory so skladbami, ktoré chcete počúvať, do priečinka **My Music** na pamäťovej karte. Možno ho budete musieť vytvoriť na pamäťovej karte.

Keď spustíte skladbu, prehrávač automaticky vyhladá skladby a budete ich môcť prehrávať.

Ak chcete uložiť skladby na pamäťovú kartu, postupujte podľa krokov v kapitole Prenos súborov medzi telefónom a počítačom.

## Fotoaparát

Objektív fotoaparátu sa nachádza na zadnej strane telefónu.

Ak chcete fotoaparát zapnúť, vyberte v ponuke položku **Kamera**.

Po aktivácii fotoaparátu môžete snímať fotografie stlačením tlačidla s číslom **5 (13)**.

Na obrazovke sa zobrazí náhľad obrázka - ak ho chcete uložiť, stlačte ľavé tlačidlo **Uložiť (2)**.

Ak chcete pokračovať v snímaní, stlačte pravé tlačidlo **Späť(1)**.

Stlačením červeného tlačidla **(4)** ukončíte fotoaparát.

## Nastavenia fotoaparátu

Ak chcete nastaviť fotoaparát, stlačte ľavé tlačidlo **(2)** a vyberte:

1. **Galéria** - prepne na prehliadač uložených fotografií
2. **Režim DV/DC** - prepína medzi režimom fotoaparátu a videokamery.
3. **Účinok** - slúži na nastavenie filtrov a efektov pre fotografie.
4. **Nastavenie** - nastavenie ďalších vlastností, napr. rozlíšenie fotografií, úložisko atď. Ako úložisko vždy odporúčame zvoliť pamäťovú kartu, pretože do pamäte telefónu sa zmestí len veľmi málo fotografií.

**POZOR!** Ak máte nastavené vyššie rozlíšenie, snímanie môže trvať niekoľko okamihov, preto po stlačení tlačidla spúšte nehýbte. V opačnom prípade môže byť snímka rozmazaná.

## Správca súborov

Vyberte v ponuke: **Multimédiálne** → **Súbory**

Otvorí správcu súborov (prieskumníka). Umožňuje prehľadávať priečinky a otvárať alebo zobrazovať súbory uložené na pamäťovej karte alebo v telefóne.

Pomocou tlačidiel \* **(8)** / # **(7)** môžete prepínať medzi pamäťovou kartou a pamäťou telefónu.

## Nastavenia telefónu

Ak chcete nastaviť základné vlastnosti, v hlavnej ponuke telefónu vyberte položku **Nastavenie**. Teraz máte k dispozícii niekoľko možností nastavenia.

### Zavolajte na

Ak chcete nastaviť parametre telefonovania, vyberte v ponuke:

**Nastavení → Volanie.**

1. **Režim let** - vypne vysielajúce a prijímače v telefóne.
2. **Čakajúci hovor** - zapnutie/vypnutie funkcie čakajúceho hovoru
3. **Skryt' ID** - zapnutie/vypnutie zobrazovania vášho čísla volanému účastníkovi
4. **Automatická opakovaná voľba** - jednoduché opakovanie hovoru
5. **Vibrácie pri spojení** - vibruje, keď je hovor spojený

6. **Odpoveď. SMS po odmietnutí hovoru** - po odmietnutí hovoru umožňuje odoslať volajúcemu prednastavenú SMS.
7. **Automatický záznam** - po zapnutí sa hovor automaticky nahrá.

## Telefón

Vyberte v ponuke: **Nastavenie** → **Telefón**

Umožňuje nastaviť základné parametre telefónu:

1. **Čas a dátum** - nastavenie času, dátumu a časového pásma
2. **Jazyk** - nastavenie jazyka ponuky telefónu a jazyka písania
3. **Auto zap./vyp.** - nastavenie automatického zapnutia a vypnutia telefónu v určitom čase.
4. **Tapeta** - výber pozadia hlavnej obrazovky
5. **Jas** - intenzita podsvietenia obrazovky
6. **Podsvietenie** - čas, počas ktorého bola obrazovka podsvietená od posledného stlačenia tlačidla

## Zabezpečenie

Vyberte v ponuke: **Nastavenie**→

### Zabezpečenie

Umožňuje nastaviť kód PIN karty SIM, heslo telefónu a zámok klávesnice:

1. **PIN / PIN2** - zapnutie/vypnutie a zmena PIN alebo PIN2
2. **Auto zámok kl.** - čas potrebný na automatické uzamknutie klávesnice od posledného stlačenia klávesu
3. **Uzamknúť obrazovku koncovým tlačidlom** - po zapnutí umožňuje manuálne uzamknúť klávesnicu stlačením červeného tlačidla **(4)**.
4. **Blacklist** - zoznam blokovaných čísel volajúcich. Umožňuje blokovat hovory a správy z čísel na tomto zozname.

## Nastavenia siete a pripojenia

Vyberte v ponuke: **Nastavenie**→

### Pripojenie

1. **Účet siete**- Nastavenia APN
2. **Služba GPRS**- umožnenie dátových pripojení

3. **Dátový roaming** - dátové služby pri roamingu
4. **Preferovaná karta** - preferovaná karta SIM pre dátové služby
5. **Výber siete** - automatický alebo manuálny výber siete operátora
6. **Typ siete** - vyberte, ktoré typy sietí môže telefón používať (2G/3G/4G)
7. **VoLTE** - zapnutie/vypnutie hovorov cez sieť 4G

## Továrenské nastavenia

Vyberte v ponuke: **Nastavenie**→

### **Obnovenie továrenského nastavenia**

Umožňuje obnoviť výrobné nastavenia telefónu. Vyžaduje heslo telefónu.

Predvolené výrobné heslo je **0000**.

## Pripojenie k počítaču

Telefón je vybavený štandardným konektorom USB-C, ktorý sa používa na nabíjanie aj pripojenie k osobnému počítaču.

## Prenos súborov medzi telefónom a počítačom

Ak chcete nahráť súbory do telefónu alebo na vloženú pamäťovú kartu, pripojte telefón k počítaču pomocou kábla USB-C (nemusí byť súčasťou dodávky) a vyberte položku "**U disk**". Pamäť telefónu a pamäťová karta (ak je vložená) sa zobrazia ako vymeniteľné disky.

### **POZOR!**

**Vyžaduje systémy Windows 2000, XP, Vista, 7 a vyššie! Ak používate iné operačné systémy, môžu byť potrebné špeciálne ovládače.**

## Ďalšie režimy pripojenia

Ak chcete, aby sa telefón po pripojení k počítaču len nabíjal, stlačte tlačidlo "**Spät**", keď je kábel pripojený a zobrazí sa ponuka pripojenia.



# Špecifikácie

Parameter	Popis
<b>Kapela</b>	GSM: 850/900/1800/1900 MHz 3G: 900/2100 MHz 4G: 800/1800/2100/2600 MHz
<b>Snímka obrazovky</b>	farebný TFT LCD displej, 320x480px
<b>Pamäť</b>	1000 SMS správ 1000 kontaktov (telefónnych čísel)
<b>Podporované pamäťové karty</b>	MicroSD / MicroSD HC / T-Flash, max. 32 GB

Mobilný telefón ALIGATOR A720 4G je určený na používanie v krajinách EÚ.

# Bezpečnosť a ekológia

## Použitie elektrozariadenie



Telefón je elektrospotrebič. To znamená, že s ním nemožno zaobchádzať ako s bežným domovým odpadom.

**Telefón, ktorý Vám doslúžil, nikdy nevyhadzujte do bežného komunálneho odpadu!!!**

Po ukončení používania musí byť odovzdaný na príslušné zberné miesto, kde sa zaistí jeho recyklácia či ekologická likvidácia. Nedodržovanie týchto pokynov je nezákonné. Tento výrobok môže obsahovať látky nebezpečné pre životné prostredie - správne používanie je dôležité pre jeho ochranu. K získaniu podrobnejších informácií, ako zaobchádzať s použitým výrobkom, sa obráťte na Vášho predajcu alebo obecný úrad.

## Likvidácia batérie



**Batérie a akumulátory, ktoré Vám doslúžili, nepatria do bežného komunálneho**

**odpadu!!!**

Môžu obsahovať látky, škodlivé životnému prostrediu. Batériu odovzdajte na príslušnom zbernom mieste, kde sa zaistí jej ekologická likvidácia. Informujte sa u svojho predajcu či na obecnom úrade, kde sa také miesto nachádza.

Popr. môžete batériu odovzdať priamo predajcovi alebo na niektorej z pobočiek ADART COMPUTERS s.r.o.

Batériu nehádzte do ohňa ani ju nevystavujte teplotám nad +60°C, hrozí nebezpečenstvo výbuchu.

**Narábanie s použitými batériami v rozpore s uvedenými pokynmi je nezákonné!**

## Vyhlásenie o zhode

Týmto ADART COMPUTERS s.r.o. prehlasuje, že typ rádiového zariadenia ALIGATOR A720 4G je v súlade so smernicou 2014/53/EU.

Úplné znenie vyhlásenia o zhode EU je k dispozícii na týchto internetových stránkach: [www.aligator.cz](http://www.aligator.cz)



## Záručné podmienky

1. Záručná doba na výrobok trvá 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia výrobku kupujúcim. Ak je výrobok dodávaný s akumulátorom, vzťahuje sa záruka i na akumulátor s tým, že obvyklá životnosť akumulátora je najmenej 6 mesiacov. Postupné znižovanie kapacity alebo strata funkčnosti akumulátora po uplynutí tejto doby je posudzovaná ako prirodzený dôsledok obvyklého opotrebovania. Poskytnutím záruky nie sú obmedzené práva kupujúceho, ktoré sa ku kúpe produktu viažu podľa zvláštnych právnych predpisov.
2. Zodpovednosť za vady výrobku nie je možné uplatniť pokiaľ:
  - a) výrobok bol používaný v rozpore s pokynmi uvedenými v užívateľskej príručke,
  - b) výrobok bol chybné uvedený do prevádzky či nesprávne inštalovaný,
  - c) došlo k neoprávnenému zásahu do výrobku; za taký zásah je považované i otvorenie krytu inou, než oprávnenou osobou,
  - d) do výrobku vnikla cudzia látka (napr. voda),
  - e) výrobok bol poškodený vplyvom vyššej moci (napr. živelný zásah),
  - f) užívateľ výrobok chybné skladoval, t.j. na nevhodnom mieste, najmä vo vlhku, prachu či inak agresívnom prostredí alebo mimo rozsah doporučených teplôt pre skladovanie (5-40°C ak nie je v užívateľskej príručke stanovené inak)
  - g) výrobok je mechanicky poškodený,
  - h) závada vznikla bežným opotrebovaním,
  - i) výrobok bol opravovaný inou, než schválenou osobou,
  - j) bolo použité nevhodné elektrické napájanie, najmä nevhodné typy batérií či akumulátorov, iný než doporučený nabíjač, apod.,
  - k) s výrobkom bolo použité iné, než výrobcom či dovozcom schválené príslušenstvo.
3. Záruka sa nevzťahuje na vady, na ktoré bola poskytnutá zľava z kúpnej ceny. Prípadná strata dát, najmä záznamov či užívateľského nastavenia nie je krytá zodpovednosťou výrobcu, dovozcu ani predajcu. Pre účely opravy sa má za to, že výrobok je v stave, v ktorom bol kupujúcemu pôvodne odovzdaný. S uloženými dátami a záznamami osobného charakteru bude

nakladané podľa príslušných právnych predpisov na ich ochranu.

4. Záručný list musí mať vyplnený typ výrobku, dátum predaja a podpis oprávneného pracovníka, predajcu. Predajca zaistí, aby záručný list obsahoval tieto údaje (môžu byť uvedené na pečiatke): meno a priezvisko, názov alebo obchodná firma predávajúceho, jeho identifikačné číslo, sídlo, ak ide o právnickú osobu, alebo bydlisko, ak ide o fyzickú osobu. Pri uplatnení práv zo záruky je potrebné uviesť dôvod reklamácie, najmä čo najpresnejšie popísať vadu a jej prejavy.

## Inhalt

Wichtige Hinweise.....	111
Inbetriebnahme .....	114
SIM, Speicherkarte, Akku einlegen ....	114
Akku laden.....	115
Ladehalter.....	116
Grundlagen der Bedienung .....	118
Ein- und Ausschalten .....	118
Bedienelemente .....	119
Beschreibung der Bedienelemente ....	120
Symbole am Display .....	124
Menu des Telefons .....	124
Tastatursperre .....	126
Text einfügen - Schreibmodus.....	127
SOS Anrufe und SMS .....	127
Not -Anrufe und -SMS starten .....	127
SOS Locator - Standortanzeige.....	129
SOS Locator Funktion einstellen .....	130
Standort entfernt abfragen .....	131
Einschalten des Notrufs/Not-SMS .....	131
SOS Funktion einstellungen.....	132
Fernbedienung des Telefons per SMS	134
Kontakt ferneingabe.....	134
Ferneingabe eines Kalendereintrags..	135
Erweiterte Gebrauchsanweisung.....	136

## **Wichtige Hinweise**

Vielen Dank, dass Sie das Telefon ALIGATOR gekauft haben! Das Handbuch wird Ihnen helfen, die Funktionen Ihres Telefons kennenzulernen.

- Schalten Sie Ihr Telefon nicht an Orten ein, an denen Handybenutzung verboten ist.
- Benutzen Sie das Gerät nicht während Sie Auto fahren.
- Schalten Sie das Telefon in der Nähe von empfindlichen medizinischen Geräten aus.
- Schalten Sie das Telefon im Flugzeug aus.
- Benutzen Sie Ihr Telefon nicht an Tankstellen.
- Schalten Sie das Telefon in der Nähe von explosiven Stoffen immer aus.

- Benutzen Sie nur den Originalakku, sonst droht Beschädigung des Telefons oder Explosion des Akkus!
- **BEACHTEN SIE:** Ihr Telefon ist nicht wasserdicht!
- Meiden Sie beim Akku Temperaturen über  $+60^{\circ}\text{C}$  – Brand- und Explosionsgefahr!
- SAR – das Telefon erfüllt vorgeschriebene Limite für elektromagnetische Emissionen.
- Für Minderung der elmag. Strahlung empfehlen wir das Gerät beim Telefonieren etwa 2,5cm vom Körper entfernt zu halten.
- Benutzen Sie das Telefon und dessen Zubehör behutsam, schützen Sie es vor Fallen, mechanischer Beschädigung, Schmutz und extremen Temperaturen. Versuchen Sie niemals das Gerät zu zerlegen!
- Im Auto bitte das Telefon oder Telefonhalter Außer Reichweite des Airbags platzieren.
- Das Telefon ist kein Kinderspielzeug. Meiden Sie bitte dass Kinder mit dem Telefon



spielen. Es sind da kleine Teile vorhanden - Verletzungs- und Verschluckgefahr!

- Unter Umständen kann passieren dass die Symbol-Anzeige auf dem äußeren Display nicht sichtbar ist. Dies kann man einfach durch ausschalten und wiedereinschalten des Telefons lösen.
- Beachten Sie bitte: die Telefonsoftware und seine Funktionen können im Rahmen ständigen Innovationsprozesses aktualisiert werden und dabei teilweise von Handbuch abweichen. Aktuelle Version des Benutzerhandbuches finden Sie auf: [www.aligator.cz/support](http://www.aligator.cz/support)

# Inbetriebnahme

## SIM-Karten, Speicherkarte und Akku einlegen

1. Stecken Sie Ihren Fingernagel in den Schlitz unter der Akkuabdeckung in der unteren Ecke auf der Rückseite des Telefons und ziehen Sie die Abdeckung vorsichtig ab.



2. Sie können zwei SIM-Karten in Ihr Telefon einsetzen. Die Position für die Standard-SIM-Karte ist mit SIM1 gekennzeichnet. Legen Sie die SIM-Karten ein (und die Speicherkarte, falls vorhanden).
3. Legen Sie die Batterie ein. **Wenn die Kontakte mit einem Schutzband überklebt sind, entfernen Sie es.** Die drei Metallkontakte müssen in Richtung der Unterseite des Telefons zeigen. Der Akku muss glatt in die Laschen des Telefons passen.



4. Bringen Sie schließlich die Akkuabdeckung wieder an. Legen Sie die Abdeckung auf die Rückseite Ihres Telefons und drücken Sie vorsichtig auf den Umfang der Abdeckung, bis alle Verriegelungen einrasten.

**ACHTUNG! Schalten Sie das Telefon aus und trennen Sie das Ladegerät, wenn Sie den Akku, die Speicherkarte oder die SIM-Karte berühren.**

**Verwenden Sie nur die vom Hersteller des Telefons gelieferten Originalakkus!**

## **Akku laden**

Vergewissern Sie sich, dass der Akku in das Telefon eingesetzt ist. Schließen Sie das Ladegerät an den USB-C-Anschluss an der Unterseite Ihres Telefons an. Der Ladevorgang wird dann automatisch gestartet. Ihr Telefon kann sowohl im ein- als auch im ausgeschalteten Zustand geladen werden. Der Ladezustand des Akkus wird auf dem Display des Telefons angezeigt.

<b>Batterie entladen</b>	<b>Vollständig aufgeladen</b>
	

Das Telefon selbst warnt Sie mit einem Piepton und einer Meldung auf dem Bildschirm, wenn der Akku fast leer ist. Laden Sie ihn in diesem Fall so schnell wie möglich auf.

## **Ladehalter**

Das Telefon kann auch im Ständer aufgeladen werden (falls im Lieferumfang enthalten oder separat zu erwerben).

1. Verbinden Sie den Stecker des Ladegeräts mit dem Anschluss auf der Rückseite der Ladestation und schließen Sie das Ladegerät an eine Netzsteckdose an.
2. Setzen Sie das Telefon in den Ständer ein. Bewegen Sie das Telefon beim Einsetzen gegebenenfalls vorsichtig von links nach rechts oder von vorne nach

hinten, damit die Kontakte an der Unterseite des Telefons richtig in die Kontakte des Ständers eingreifen.

**Wenn der Akku vollständig entladen ist, kann es vorkommen, dass das Telefon nicht beginnt, den Akku zu laden, wenn das Ladegerät angeschlossen ist. Lassen Sie das Telefon in diesem Fall einige Stunden am Ladegerät angeschlossen, bis der Akku zu laden beginnt.**

**Achtung!**

Wenn der Akku über einen längeren Zeitraum vollständig entladen ist, kann er zerstört werden, was nicht durch die Garantie abgedeckt ist.

# Grundlagen der Bedienung

## Ein- und Ausschalten



**Zum Einschalten** halten Sie die rote Taste gedrückt, bis sich das Telefon einschaltet.

(Nach dem Einschalten des Geräts werden Sie eventuell zur Eingabe eines PIN-Codes aufgefordert, wenn der PIN-Schutz aktiviert ist, bestätigen Sie den PIN-Code nach der Eingabe **mit der linken Funktionstaste (2)**, siehe Abbildung unten)

**Zum Ausschalten** drücken Sie die rote Taste und bestätigen den Ausschaltdialog mit der linken Funktionstaste. Das Telefon schaltet sich aus.

Vergewissern Sie sich vor dem Einschalten, dass der Akku im Telefon eingelegt ist und dass er geladen ist.

## Bedienelemente



# Beschreibung der Bedienelemente

---

Nr	Name	Funktion
1	<b>Rechte Funktions- taste</b>	-Standby-Modus, startet die Kontakte -Rückkehr aus dem Menü oder Verlassen der aktuellen Funktion -Zusätzliche Funktionen je nach Kontext (die aktuelle Funktion wird auf dem Display über der Taste angezeigt)
2	<b>Linke Funktions- taste</b>	-Anzeige von Nachrichten im Standby-Modus -Im Telefonmenü wird sie normalerweise verwendet, um die Auswahl oder Aktivierung der gewählten Funktion zu bestätigen (OK) -Zusätzliche Funktionen je nach Kontext (die aktuelle Funktion wird auf dem



Display über der Taste  
angezeigt)

**3 Navigations-  
tasten nach  
oben/  
unten**

Im Standby-Modus  
wird das Telefonmenü  
angezeigt.

- Bewegung in Menüs  
und Tel. Liste
- Lautstärkeregler für  
Anruf und Wiedergabe

**4 Rote Taste**

- ein/aus. Telefon
- Beenden oder  
Ablehnen eines Anrufs
- Zurückkehren zum  
Hauptbildschirm aus  
dem Menü oder  
Beenden einer  
laufenden Funktion

**5 Grüne Taste**

- Annahme eines  
Anrufs durch Drücken  
der Taste
- Anzeige der Anrufliste  
im Standby-Modus
- Langes Drücken

**6 Taste 0**

- schaltet die  
Taschenlampe ein/aus

## **7 # Taste**

- Bei der Eingabe von Zahlen wird das Zeichen # eingefügt  
- Wechselt im Textschreibmodus die Art und Weise, wie Zeichen eingefügt werden

- Langes Drücken zum Aktivieren/Deaktivieren des Vibrationsmodus (Profil Treffen)

Im Musikplayer-Modus wird damit zum nächsten Titel gewechselt.

-In einigen Menüs wird es verwendet, um nach rechts zu gehen.

## **8 \* Taste**

- Beim Schreiben von Zahlen fügt es die Zeichen \*, +, p, w ein.

- Im Textschreibmodus können Sie Sonderzeichen einfügen

Im Musikplayer-Modus wird damit zum

vorherigen Titel  
gewechselt.

-In einigen Menüs wird  
es verwendet, um nach  
links zu gehen.

**9 Kopfhörer-  
anschluss**

Buchse 3,5-mm-  
Kopfhörer-  
/Freisprechbuchse

**10 USB-C  
Anschluss**

- für den Anschluss  
des Ladegeräts

**11 Taschen-  
lampe**

Leistungsstarke LED-  
Taschenlampe an der  
Oberseite des Telefons

**12 Hörer**

- für das Abhören von  
Anrufen / die  
Wiedergabe von Musik  
oder FM-Radio

**13 Taste 5**

Dient als Kamera-  
/Videoauslöser  
- Musik/FM-Radio ein-  
/ausschalten

## Symbole am Display

	Ladezustand der Batterie
	Signalintensität
	Wecker aktiv
	Ungelesene SMS-Nachricht
	Verpasste Anrufe
	Rufton aus
<b>SOS</b>	SOS-Modus aktiv

## Menu des Telefons

Das Telefonmenü wird durch Drücken der Navigationstaste **(3)** nach oben oder unten aktiviert. Die Navigationstasten **(3)**

**werden** immer verwendet, um nach oben/unten zwischen den Punkten zu wechseln.

**Das Bestätigen einer Auswahl**, das Aktivieren einer Funktion oder das Aufrufen eines Untermenüs erfolgt in der Regel durch Drücken der **linken Taste (2)**. In einigen Menüs ist es auch möglich, die Taste **5 (13) zu** verwenden, um eine direkte Auswahl zu treffen, eine Funktion zu aktivieren oder ein Untermenü aufzurufen.

**Das Abbrechen einer Auswahl** oder das Zurückgehen um eine Menüebene erfolgt in der Regel durch Drücken der **rechten Taste (1)**.

Die Bedeutung der beiden Tasten **(1)** und **(2)** wird normalerweise auf dem Display direkt über den Tasten angezeigt.

Durch Drücken der **roten Taste (4)** können Sie in der Regel aus dem Menü herausspringen und in den Standby-Modus zurückkehren.

## Tastatursperre

Das Telefon ist mit einer Tastensperre ausgestattet, die versehentliches Drücken von Tasten verhindert, z. B. wenn Sie es in der Tasche tragen. Die Tastatursperre wird automatisch nach einer bestimmten Zeit der Inaktivität aktiviert.

**Um die Tastatur zu entsperren oder zu sperren**, drücken Sie zuerst die linke Taste **(2)** und dann die \* **(8)**.

Um die Zeit für die automatische Tastensperre einzustellen, wählen Sie aus dem Menü:

**Einst. → Sicherheit → Autom.**

### Tastenfeldsperre

Sie können die manuelle Tastensperre auch aktivieren, indem Sie die **rote Taste (4)** auf dem Hauptbildschirm des Telefons drücken.

Um diese Funktion zu aktivieren, wählen Sie aus dem Telefonmenü:

**Einst. → Sicherheit → Bildschirmsperre über Endetaste**

## **Text einfügen - Schreibmodus**

Verwenden Sie die Taste # **(7)**, um den Zeicheneinfügemodus bei der Texteingabe zu ändern. Je nach der Anzahl der auf dem Telefon installierten Sprachen stehen verschiedene Modi zur Verfügung.

Sonderzeichen können durch Drücken der \*-Taste **(8)** eingegeben werden. Wählen Sie mit der Navigationstaste **(3)** das Zeichen aus und bestätigen Sie mit der linken OK-Taste **(2)**. Das Zeichen wird in den Text eingefügt.

## **SOS Anrufe und SMS**

### **Not -Anrufe und -SMS starten**

Drücken Sie die SOS-Taste auf der Rückseite Ihres Telefons. Es ertönt ein akustischer Alarm und ein Countdown. Danach wählt das Telefon automatisch die voreingestellten Nummern in der Liste, bis es eine davon erreichen kann. Während des Countdowns kann der SOS-Ruf durch Drücken der **roten Taste (4)** abgebrochen werden.

Das Telefon wird den Anruf an alle Nummern insgesamt maximal 3 Mal wiederholen.

Das Telefon sendet auch eine SMS-Nachricht mit einem voreingestellten Text an die voreingestellten Nummern (zum Einrichten wählen Sie **SOS setting** → **SOS SMS** im Menü.

### **Achtung!!!**

Wenn Sie eine der eingestellten Nummern auch nur einmal nicht anrufen, bleibt das Telefon im SOS-Modus. **In diesem SOS-Modus nimmt das Telefon automatisch eingehende Anrufe entgegen** und aktiviert automatisch die Freisprechfunktion - lautes Hören. Der Modus wird durch das **SOS-Symbol** auf dem Display angezeigt. Um **den SOS-Modus zu deaktivieren, schalten Sie das Telefon aus und wieder ein oder drücken Sie lange auf die SOS-Taste auf der Rückseite des Telefons.**

**Tipp: Um einen laufenden SOS-Anruf und Alarm nach Drücken der SOS-Taste abubrechen, müssen Sie die**



**SOS-Taste auf der Rückseite Ihres Telefons gedrückt halten, bis der SOS-Modus beendet ist.**

**Die SOS-Funktion ist nur verfügbar, wenn sie in den Einstellungen aktiviert ist** und die Telefonnummern, an die Ihr Telefon automatisch eine Nachricht senden und einen Anruf tätigen soll, festgelegt sind. Um sie einzurichten, wählen Sie im Menü:  
**SOS settings.**

## **SOS Locator - Standortanzeige**

Ihr Telefon ist mit einer speziellen Funktion ausgestattet, die es Ihnen ermöglicht, den Standort Ihres Telefons nach dem Drücken der SOS-Taste zu bestimmen und ihn in Form eines Links zur Kartenanzeige per SMS an die Empfänger zu senden - wenn der Empfänger also ein normales Telefon mit einem Internetbrowser benutzt, genügt ein "Klick" auf diesen Link und eine Karte

mit dem Standort des Telefons wird angezeigt.

Die Position wird auf der Grundlage des Netzes des Betreibers bestimmt, die Genauigkeit hängt von der Dichte des Netzes an einem bestimmten Ort ab, z. B. kann die Position in Städten mit einer Genauigkeit von einigen zehn bis einigen hundert Metern bestimmt werden, aber außerhalb des bebauten Gebiets nimmt die Genauigkeit der Position normalerweise ab.

**Die Genauigkeit der Ergebnisse und die Verfügbarkeit des Dienstes werden in keiner Weise vom Telefonanbieter, Betreiber oder Kartenanbieter garantiert, und der Dienst kann jederzeit ohne Vorankündigung eingestellt werden.**

## **SOS Locator Funktion einstellen**

Wählen Sie im Menü:

**SOS settings → SOS mode Setting → SOS locator**

## **Standort entfernt abfragen**

Mit einer speziellen Kontroll-SMS können Ihre Angehörigen aus der Ferne Ihren Standort ermitteln.

Alles, was sie tun müssen, ist, eine SMS mit dem Text **SOSLOCATOR** an Ihr ALIGATOR-Telefon zu senden. Ihr ALIGATOR-Telefon antwortet daraufhin, indem es ihnen Ihren aktuellen Standort per SMS übermittelt.

***Wichtig:** Ihr Telefon antwortet nur auf SMS-Nachrichten, die von Nummern gesendet werden, die für Notrufe gespeichert sind, und sendet Standortnachrichten.*

## **Ein- und Ausschalten des Notrufs / Not-SMS**

Es ist möglich, das Senden von Nachrichten oder Anrufen zu deaktivieren, wenn die SOS-Taste aktiviert ist. Wählen Sie im Menü:

## SOS settings → SOS SMS → SMS ON/OFF

beziehungsweise.

## SOS settings → SOS Call

# SOS Funktion einstellungen

Für detaillierte Einstellungen der SOS-Funktionen wählen Sie **SOSsettings** im Menü:

1. **SOS mode Setting** - Auswahl der SOS-Modi:
  - **Aus** - SOS-Taste ist **deaktiviert**
  - **Normal** - die SOS-Taste ist aktiv, eine voreingestellte SMS wird gesendet und das Telefon ruft die voreingestellten Nummern an
  - **SOS Locator** - die SOS-Taste ist aktiv und die SOS-Ortungsfunktion ist aktiviert, das Telefon sendet den Standort, wenn es gedrückt wird, es ist möglich, den Standort aus der Ferne abzufragen

2. **SOS SMS** -  
Aktivierung/Deaktivierung des Versands von Notfall-SMS und Einstellung des Textes
3. **Warning Tone status** - bestimmt, ob die Sirene ausgelöst wird, wenn die SOS-Taste gedrückt wird
4. **SOS Call**- legt fest, ob das Telefon beim Drücken der SOS-Taste eine voreingestellte SOS-Nummer anrufen soll
5. **SOS Numbers** - legt bis zu fünf Nummern fest, an die das Telefon eine Notruf-SMS sendet und versucht, sie anzurufen, wenn die SOS-Taste aktiviert wird.
6. **Battery warning** - ermöglicht es Ihnen, den Versand von SMS-Warnungen bei niedrigem Batteriestand an voreingestellte SOS-Nummern zu aktivieren/deaktivieren.

# Fernbedienung des Telefons per SMS

Mithilfe einer speziellen SMS können Ihre Nahstehenden einige Funktionen Ihres Telefons steuern. Auf diese Weise können Sie dem Telefonbuch aus der Ferne eine Nummer hinzufügen oder eine Kalendererinnerung festlegen.

**Wichtig:** Ihr Telefon kann nur über eine SMS ferngesteuert werden, die von Nummern gesendet wird, die für Notrufe gespeichert sind.

## Kontakt ferneingabe

Telefonbuchkontakt ferneingeben:  
senden Sie von anderem Handy eine SMS im Format:

`alicont <Tel.Nummer>, <Name>`

- **<Tel.Nummer>** - die Telefonnummer des Telefonbucheintrags (Kontaktes)
- **<Name>** - Name dieses Kontaktes

Beispiel SMS:

```
alicont +491234567890, John  
Smith
```

Nach Erhalt dieser SMS wird dem Speicher des A720 4G ein neuer Kontakt unter dem Namen John Smith mit der Telefonnummer +49123456789 hinzugefügt.

## Ferneingabe eines Kalendereintrags

Eine Kalendererinnerung wird hinzugefügt, wenn eine SMS in diesem Format an Ihr Telefon gesendet wird:

**alisetcal**

**<Datum>, <Zeit>, <Typ>, <Betreff>**

- **<Datum>** - Datum im Format JJMMTT ohne Leerzeichen eingeben
- **<Zeit>** - Zeitpunkt im Format SSMM ohne Leerzeichen eingeben
- **<Typ>** - Ereignis Wiederholung:
  - O – einmalig
  - D - täglich
  - M - monatlich
  - Y – jährlich
- **<Betreff>** - Erinnerungstext

Beispiel SMS:

```
alisetcal 210325,1100,Y,John  
hat Geburtstag
```

Nach Erhalt dieser SMS wird dem Speicher des A720 4G-Telefons eine neue Erinnerung für den Tag 25.3.2021 und zwar 11:00 Uhr mit dem Text „John hat Geburtstag“ hinzugefügt. Diese Erinnerung wird jedes Jahr wiederholt.

## **Erweiterte Gebrauchsanweisung**

Weitere Informationen über die Verwendung Ihres Geräts und eine ausführliche Beschreibung der Funktionen finden Sie unter:

<https://www.aligator.cz/A720DE>

## **Sicherheit & Umweltschutz**

### **Gebrauchte Elektrogeräte**

Das Telefon ist ein Elektrogerät. Das bedeutet, daß man damit nicht wie mit einem gewöhnlichen Hausmüll umgehen darf.





**Die Entsorgung darf nicht über den unsortierten Hausmüll erfolgen!!!**

Zur Entsorgung übergeben Sie bitte das Gerät an zuständige Sammelstellen, die ein Recycling oder eine ökologische Verwertung veranlassen.

Nichteinhaltung dieser Richtlinien verstößt gegen aktuelle Gesetzgebung! Das Produkt kann Stoffe enthalten, die unsere Umwelt schädigen können – die korrekte Entsorgung ist deshalb unbedingt notwendig.

Mehr Informationen über Entsorgung gebrauchter Elektrogeräte erhalten Sie bei Ihrem Verkäufer oder bei den zuständigen Behörden.

## **Entsorgung des Akkus**

**Die Entsorgung der Akkus darf nicht über Hausmüll erfolgen!!!**



**Der Akku kann Stoffe enthalten, die unsere Umwelt schädigen.**

Zur Entsorgung übergeben Sie das Produkt an zuständige Sammelstellen, die eine ökologische Verwertung

veranlassen. Alternativ können Sie den Akku bei Ihrem Händler zurückgeben.

**Missachtung dieser Hinweise kann als unerlaubte Handlung ausgelegt werden!**

## **Konformitäts- erklärung**

ADART COMPUTERS s.r.o. erklärt hiermit dass das Gerät ALIGATOR A720 4G in Einklang mit der Richtlinie 2014/53/EU ist.

Die Vollständige Fassung der EU-Konformitäts-erklärung finden Sie auf der Internetseite:

[www.aligator.cz](http://www.aligator.cz)



## Tartalom

Fontos utasítások.....	140
A telefon üzembe helyezése .....	142
A SIM és a memóriakártya, valamint az akkumulátor behelyezése .....	142
Az akkumulátor töltése .....	143
Töltőállvány.....	144
A telefon használata.....	146
A telefon be- és kikapcsolása.....	146
A telefon részei .....	147
A készülék működtető elemei.....	148
Ikonok a képernyőn.....	151
Navigáció a telefon menüben.....	151
Billentyűzár .....	152
Szövegbevitel – írásmódok .....	153
SOS hívás és SMS üzenet küldése....	154
Vészhívás és vészüzenet küldése.....	154
SOS lokátor – helymeghatározás.....	156
A helymeghatározás szolgáltatás bekapcsolása.....	157
Távoli tartózkodási hely lekérdezés....	157
Vészüzenet küldés/vészhívás kikapcs	158
Az SOS funkciók beállítása .....	159
A telefon távműködtetése SMS segítségével.....	161

Telefonszám távoli hozzáadása .....	161
Naptár figyelmeztetés távoli hozzáad.	162
Bővített használati utasítás .....	163
Biztonság és környezetvédelem.....	164
Megfelelőségi nyilatkozat .....	166
Garanciális feltételek.....	166

## Fontos utasítások

Köszönjük Önnek, hogy megvásárolta az ALIGATOR mobiltelefont! A telefon használatba vétele előtt figyelmesen olvassa el az útmutatót.

- A telefont ne használja és ne kapcsolja be olyan helyen, ahol tiltott a használata.
- A telefont autóvezetés közben használni tilos.
- A telefont orvosi és egészségügyi készülékek közelében akkor se használja, ha valaki azt állítja, hogy a mobiltelefon nincs hatással az ilyen elektronikus eszközök működésére.
- A mobiltelefon üzemeltetése hatással lehet szívritmus-szabályozó, vagy más, testbe épített

orvosi készülék működésére. Kérjen tanácsot a kezelőorvosától.

- A telefont repülőgépen mindig kapcsolja ki.
- A telefont ne használja üzemanyag töltőállomásokon, illetve robbanóanyagok közelében a telefont mindig kapcsolja ki.
- A telefonban csak az eredeti akkumulátort használja. Idegen akkumulátor tüzet vagy robbanást okozhat.
- Az akkumulátort ne dobja tűzbe és ne tegye ki 60°C-nál magasabb hőmérséklet hatásának, az akkumulátor felrobbanhat.
- SAR – a telefon teljesíti a maximális elektromágneses sugárzásra vonatkozó követelmények előírásait.
- Telefonálás közben a telefont tartsa legalább 2,5 cm-re a fejtől, így csökkentheti az elektromágneses mező hatását a szervezetre.
- A telefont és tartozékaival bánjon óvatosan, azokat védje meg a leeséstől, szennyeződésektől és extrém hőmérsékletektől. A telefont ne szerelje szét!

- A telefont a személygépkocsi légzsák hatásterébe elhelyezni tilos.
- A telefont gyerekektől elzárva tárolja, ne engedje, hogy a telefontal gyerekek játsszanak. A készülékben apró alkatrészek vannak, amelyeket a gyerekek lenyelhetnek.
- További információkat a <http://www.aligator.cz> honlapon talál.

## A telefon üzembe helyezése

### A SIM és a memóriakártya, valamint az akkumulátor behelyezése

1. A hátlap fedél alatt található kis nyílásba dugja be a körmét és a hátlapot emelje meg, majd óvatosan vegye le a telefonról.



2. A telefonba két SIM kártyát lehet betenni. Az elsődleges SIM kártya jelölése SIM1. Tegye be a SIM

kártyát (és a memóriakártyát, ha ilyennel rendelkezik)



3. Helyezze be az akkumulátort. **Ha az érintkezőket védőszalaggal ragasztották le, mindenképpen távolítsa el.** A három érintkező jobb oldalon, alul legyen. Azt akkumulátort könnyedén nyomja a helyére.
4. A hátlapot helyezze fel. A hátlapot a kerületén nyomja a készülékre úgy, hogy a nyelvek beugorjanak a helyükre, és a hátlap tökéletesen felüljön.

**FIGYELMEZTETÉS! A SIM kártya, az akkumulátor, vagy a memóriakártya kivétele előtt a telefont mindig kapcsolja ki. A telefonba csak eredeti akkumulátort szabad beszerezni!**

## **Az akkumulátor töltése**

Az első használatba vétel előtt az akkumulátort tegye a készülékbe. A töltőt csatlakoztassa a készülék alsó élén található USB-C aljzathoz. Az adaptert

hálózathoz csatlakoztatása után a töltés automatikusan megkezdődik. A telefont be- és kikapcsolt állapotban is fel lehet tölteni. A töltöttség állapotát a képernyőn található ikon mutatja

Lemerült	Feltöltött
	

A telefon sípszóval és a képernyőn megjelenő üzenettel tájékoztatja az akkumulátor teljes lemerülése előtt. Ilyen esetben az akkumulátort minél előbb töltsse fel.

## Töltőállvány

A telefont a töltőállványban is fel lehet tölteni (ha a töltőállvány nem tartozéka a telefonnak, akkor azt külön kell megvásárolni).

1. A töltőadapter vezetékét dugja a töltőállvány hátulján található aljzatba, majd az adaptert dugja egy fali aljzatba.
2. A telefont tegye az állványba. Ügyeljen arra, hogy a telefon



érintkezői felüljenek az állványból kiálló érintkezőkre (finoman mozgassa előre-hátra, vagy jobbra-balra a telefont az állványban).

**Ha az akkumulátor teljesen lemerült, akkor előfordulhat, hogy az adapterhez csatlakoztatva nem azonnal kezdődik meg a töltés. Ilyen esetben hagyja a telefont hosszabb ideig az adapterhez csatlakoztatva (pl. néhány óráig).**

**Figyelem!** Ne hagyja túl sokáig lemerült állapotban az akkumulátort, mert az akkumulátor tönkremegy. Az ilyen meghibásodásokra a jótállás nem vonatkozik

# A telefon használata

## A telefon be- és kikapcsolása



A **bekapcsoláshoz** nyomja meg és addig tartsa benyomva a piros gombot, amíg a telefon képernyője be nem kapcsol.

(Ha a készüléken a PIN kód védelem be van kapcsolva, akkor a bekapcsoláskor a PIN kódot is meg kell adnia. A kód beírása után **nyomja meg a bal funkciógombot (2)**, a gombok leírását lásd lent)

A **kikapcsoláshoz** nyomja meg a piros gombot, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat (nyomja meg a bal funkciógombot). A telefon kikapcsol.

A bekapcsolás előtt az akkumulátort a készülékbe kell tenni és fel kell tölteni.

## A telefon részei



# A készülék működtető elemei

## Sz Megnevezés Funkció

### 1 Jobb funkció gomb

- Készenléti üzemmódban bekapcsolja a telefonkönyvet.
- Vissza vagy a futó funkció kikapcsolása.
- Egyéb funkciók a megnyitott képernyő szerint (a gomb felett látható a gomb aktuális funkciója).

### 2 Bal funkció gomb

- Készenléti üzemmódban bekapcsolja az üzeneteket (SMS).
- A menüben OK vagy más parancs (pl. megerősítést, mentés stb.).
- Egyéb funkciók a megnyitott képernyő szerint (a gomb felett látható a gomb aktuális funkciója).

### 3 Navigációs gomb

- Készenléti üzemmódban bekapcsolja főmenüt.
- A menüben, telefonkönyvben stb. fel és le mozgás.
- Hangerő beállítása beszélgetés és lejátszás közben.

#### **4 Piros gomb**

- Telefon be- és kikapcsolása
- Hívás fogadása vagy visszautasítása.
- Kilépés a főmenüből vagy funkcióból, visszatérés a fő képernyőre.

#### **5 Zöld gomb**

- Hívásfogadás.
- Készenléti üzemmódban megjeleníti a híváslistát.

#### **6 0 gomb**

- Hosszú megnyomással be- vagy kikapcsolja a zseblámpát.

#### **7 # gomb**

- # karakter beírásához.
- Szöveg beírása esetén megváltoztatja a szövegbeviteli módot.
- Hosszan nyomja meg a rezgés üzemmód aktiválásához/deaktiválásához
- Hosszú megnyomással bekapcsolja/kikapcsolja a csendes üzemmódot.
- Lejátszó üzemmódban ugrás a következő számra.
- Bizonyos menükben lépés jobbra.

**8 \* gomb**

- \*, +, p, w karakter beírásához.
- Szöveg beírása közben speciális karakterek beviteléhez.
- Lejátszó üzemmódban ugrás az előző számra.
- Bizonyos menükben lépés balra.

**9 Töltőállvány érintkező**

Tartsa folyamatosan tiszta állapotban a telefon akkumulátor töltéséhez.

**10 USB-C aljzat**

A töltőadapter közvetlen csatlakoztatásához.

**11 Lámpa**

Nagyteljesítményű LED lámpa a készülék alsó szélén.



**12 Hangszóró**

Telefonbeszélgetéshez, zene és rádió kihangosításához.

**13 5 gomb**

- Fényképező / kamera üzemmódban exponálás/felvétel indítása
- Zene lejátszás / FM rádió indítása / leállítása.
- Menükben: elem kijelölése, jóváhagyása, tétel aktiválása stb.

## Ikonok a képernyőn

	Akkumulátor töltöttségi állapot
	Jel erőssége
	Ébresztés bekapcsolva
	Új SMS üzenet
	Nem fogadott hívás
	Csengetés kikapcsolva
<b>SOS</b>	Az SOS üzemmód be van kapcsolva

## Navigáció a telefon menüben

A főmenü megjelenítéséhez nyomja meg a navigációs gombot **(3)**. A menü elemeinek a kiválasztásához

nyomogassa a navigációs gomb **(3)** felső és alsó részét.

A **jóváhagyáshoz**, az adott funkció megnyitásához, az almenübe való belépéshez általában a **bal funkciógombot (2)** kell használni.

Bizonyos menükben a gyors kiválasztáshoz, a tétel aktiválásához, vagy az almenübe való belépéshez használni lehet az **5-ös számbillentyűt** is. A **törléshez** vagy a visszalépéshez, általában a **jobb funkciógombot (1)** kell használni.

A funkciógombokhoz **(1)** és **(2)** aktuálisan tartozó parancsok a gombok felett, a képernyőn jelennek meg.

A piros gomb **(4)** megnyomásával általában vissza lehet lépni a főképernyőre.

## **Billentyűzár**

A billentyűzár funkció megakadályozza, hogy a véletlenül megnyomott gombok működésbe hozzák a készüléket (pl. amikor a telefon a zsebében van).j A



billentyűzár (meghatározott idő után)  
automatikusan bekapcsol.

**A billentyűzet feloldásához vagy lezárásához** nyomja meg először a bal oldali gombot **(2)**, majd a \* gombot **(8)**.

Az automatikus billentyűzár bekapcsolási idejének a beállítása:

főmenü **Beáll.→ Biztonság→**

**Automatikus billentyűzár**

A főképernyőn a billentyűzár kézzel is aktiválható, a **piros gomb (4)** megnyomásával.

A funkció engedélyezése:

főmenü **Beáll.→ Biztonság→**

**KépernyőzárEnd billentyűvel**

## **Szövegbevitel – írásmódok**

Szövegbevitel közben a **# (7)** nyomogatásával lehet kiválasztani a kívánt írásmódot (nagybetű, kisbetű számok stb.). Az éppen használt nyelv szerint lehet az írásmód lehetőségek közül választani.

Speciális karaktereket a \* **(8)** gomb megnyomásával lehet beírni.

A megnyíló ablakban a navigációs gombbal **(3)** jelölje ki a beszúrni kívánt karaktert, majd nyomja meg az **OK**-hoz tartozó bal funkciógombot **(2)**. A kijelölt karakter megjelenik a szövegben.

## **SOS hívás és SMS üzenet küldése**

### **Vészhívás és vészüzenet küldése**

Nyomja meg az SOS gombot a készülék hátlapján. Megszólal a sziréna, és a készülék egymás után addig hívja a beállított telefonszámokat, amíg valaki nem fogadja a hívást.

Eközben az SOS hívásokat a **piros gomb (4)** megnyomásával lehet kikapcsolni.

A készülék maximum 3-szor próbálkozik egy-egy szám hívásával.

A telefon a beállított telefonszámokra SMS üzenetet is küld (az előre beállított szöveggel). Az SOS beállítások helye: **főmenü > Beállítások > SOS beállítások** (SOS Settings).

### **Figyelem!**

Amennyiben egyeik beállított telefonszámot sem sikerül felhívni, akkor a telefon SOS üzemmódban marad. **SOS üzemmódban** a készülék **automatikusan fogadja a hívásokat**, és **automatikusan kihangosítja a hívást** (a billentyűket nem kell megnyomni a használathoz). Az SOS üzemmód aktiválását az **SOS** ikon jelzi ki képernyőn. **Az SOS üzemmód kikapcsolásához a telefonkészüléket kell ki- majd bekapcsolni**, illetve az **SOS üzemmód a készülék hátlapján található SOS gomb hosszú benyomásával is kikapcsolható.**

Ha az **SOS állapotot** (hívás és sziréna) **szerezné kikapcsolni**, akkor **a készülék hátulján az SOS gombot nyomja be és tartsa benyomva.**

Az **SOS funkció** csak akkor működik, ha telefonon SOS telefonszámok és SOS üzenet van megadva, illetve a funkció is engedélyezve van. A beállításokat itt találja meg:

**Beállítások → SOS beállítások.**

## **SOS lokátor – helymeghatározás**

Az SOS funkcióhoz egy helymeghatározási funkció is tartozik. Amikor megnyomja az SOS gombot, akkor a telefonja a beállított telefonszámokra elküld egy olyan SMS-t is, amely a pillanatnyi tartózkodási helyét tartalmazza. A címzettnek csak rá kell kattintani az üzenetben található linkre (hivatkozásra), és az internetes kapcsolattal rendelkező telefonokon megnyílik egy térkép, amely mutatja az Ön pillanatnyi tartózkodási helyét (pl. a mentők kiküldéséhez).

A pillanatnyi tartózkodási helyére vonatkozó adatot a mobiltelefon szolgáltató biztosítja, ezért a hely nem feltétlenül lesz pontos. Városban a

pontosság néhány métertől néhány tíz méterig várható, szabadban (pl. erdőben) a pontosság ennél kisebb lesz.

**A szolgáltatás megfelelő működését a készülék gyártója nem tudja garantálni, mivel a pontosság sok tényezőtől függ (pl. a mobiltelefon hálózat minőségétől és sűrűségétől, a térképek pontosságától, a mobiltelefon láthatóságától stb.) A funkciót előzetes értesítés nélkül is kikapcsolhatja a szolgáltató.**

## **A helymeghatározás (SOS lokátor) szolgáltatás bekapcsolása**

A beállításokat itt találja meg:

**Beállítások → SOS beállítások → SOS mód → SOS lokátor.**

## **Távoli tartózkodási hely lekérdezés**

Ha a családtagjai szeretnék tudni, hogy Ön pillanatnyilag hol tartózkodik, akkor csak egy speciális SMS üzenetet kell küldeniük a telefonjára.

A kíváncsi családtag küldjön az Ön ALIGATOR telefonjára egy SMS üzenetet, a következő szöveggel: **SOSLOCATOR**. Az Ön ALIGATOR telefonja, az üzenet parancsát automatikusan teljesíti, és küld egy SMS üzenetet a kíváncsi családtagja telefonjára, az Ön pillanatnyi tartózkodási helyét térképen mutató hivatkozás (link) megküldésével.

***Fontos!** Az Ön telefonja csak azokra a telefonszámokra küldi meg a tartózkodási helyét tartalmazó SMS üzenetet, amelyek el vannak mentve az SOS (vészhívás) telefonszámok közé.*

## **Vészüzenet küldés / vészhívás kikapcsolása**

Az SOS gomb megnyomása utáni automatikus SMS küldés és a vészhívás ki is kapcsolható. A beállításokat itt találja meg:

**Beállítások → SOS beállítások → SOS SMS → SMS küldése.**

illetve

**Beállítások > SOS beállítások > SOS hívás.**

## **Az SOS funkciók beállítása**

Az SOS funkciók részletes beállításához nyissa meg: **Beállítások → SOS beállítások.**

### **1. SOS mód – SOS módok**

kiválasztása:

- **Ki** - az SOS gomb ki van kapcsolva;
- **normál** – az SOS gomb aktív, ha megnyomja az SOS gombot, akkor a készülék az előre beállított SMS-t elküldi és felhívja a beállított számokat;
- **SOS lokátor** – az SOS gomb aktív, és be van kapcsolva a lokátor funkció. Az SOS gomb megnyomása után a telefon elküldi a tartózkodási helyet, illetve távolról is lehet kérdezni a telefon tartózkodási helyét.

2. **SOS SMS** – vészüzenet küldésének a be- és kikapcsolása, a vészüzenet szövegének a megadása.
3. **Sziréna** – itt lehet be- vagy kikapcsolni a szirénát.
4. **SOS hívás** – itt lehet bekapcsolni, hogy az SOS gomb megnyomása után a készülék automatikusan felhívja a megadott SOS telefonszámokat.
5. **SOS számok** – itt öt telefonszámot lehet megadni, amelyeket egymás után felhív a telefon, illetve vészhelyzeti üzeneteket küld, ha megnyomja a hátlapon található SOS gombot.
6. **Lemerült akkumulátor** – be- és kikapcsolható, hogy a készülék az akkumulátor lemerülése esetén SMS üzenetet küldjön az előre beállított SOS számokra.



# A telefon távműködtetése SMS üzenet segítségével

Speciális SMS üzenet segítségével a rokonai távolról működtethetik az Ön telefonját (csak bizonyos funkciókat). Például távolról telefonszámot lehet elmenteni a kapcsolatok közé, vagy riasztást (figyelmeztetést) lehet a naptárba felvenni.

**Fontos!** Az Ön telefonját csak azokról a telefonszámokról lehet távolról működtetni, (speciális SMS üzenetek segítségével), amelyek el vannak mentve az SOS (vészhívás) telefonszámok közé!

## Telefonszám (kapcsolat) távoli hozzáadása

A készülék elmenti a megküldött kapcsolati adatokat, ha azt a következő SMS formátumban küldik a telefonjára:

`alicont <Tel.szám>, <Név>`

- **<Tel.szám>** - elmentendő telefonszám

- **<Név>** - elmentendő név

Példa egy ilyen SMS üzenetre:

```
alicont +361123456789 ,Kovács  
Péter
```

Az SMS üzenet fogadása után az A720 4G telefonkészülék elmenti a memóriába a kapcsolatok közé a Kovács Péter nevet, és a hozzá kapcsolódó +361123456789 telefonszámot.

## **Naptár figyelmeztetés távoli hozzáadása**

A készülék elmenti a naptárba a figyelmeztetést, ha azt a következő SMS formátumban küldik a telefonjára:

```
alisetcal
```

```
<Dátum> , <Idő> , <Típus> , <Tárgy>
```

- **<Dátum>** - a figyelmeztetés dátumát ÉÉHHNN formátumban kell megadni, szóközök és pontok nélkül.
- **<Idő>** - a figyelmeztetés idejét ÓÓPP formátumban, szóköz és kettőspont nélkül kell megadni.

- **<Típus>** - a figyelmeztetés ismétlésének a típusa. Itt a következő értékek egyikét kell megadni:
  - O - egyszer
  - D - naponta
  - M - havonta
  - Y – évente
- **<Tárgy>** - a figyelmeztetés szövege

Példa egy ilyen SMS üzenetre:

```
alisetcal 210505,1100,Y,Kati
születésnapja
```

Az SMS üzenet fogadása után az A720 4G telefonkészülék elmenti a memóriába (naptárba) a következő figyelmeztetést: figyelmeztetés napja **2021.05.05**; figyelmeztetés ideje **11:00**; figyelmeztetés típusa **évente**; a figyelmeztetés szövege **Kati születésnapja**.

## Bővített használati utasítás

A készülék használatára vonatkozó további információkért és a funkciók

részletes leírásáért kérjük, látogasson el a következő weboldalra:

<https://www.aligator.cz/A720HU>

# Biztonság és környezetvédelem

## Elhasználódott elektromos berendezések



A telefon elektromos készülék. Ez azt jelenti, hogy a telefont háztartási hulladékként kezelni tilos.

**Az elhasználódott telefont ne dobja a háztartási hulladékok közé!** A telefon életciklusának a végén a telefont olyan kijelölt gyűjtőhelyen kell leadni, ahol gondoskodnak a telefon anyagainak az újrahasznosításáról. A nem megfelelő hulladékkezelést egyes országokban büntetik.

A termék a környezetünkre káros anyagokat tartalmaz, ezért a hulladékkezelési előírásokat be kell tartani. A termék megsemmisítésével kapcsolatban részletesebb információkat

az eladótól, vagy a polgármesteri hivatalban kaphat.

## **Az akkumulátor**



### **megsemmisítése**

**A használhatatlanná vált akkumulátorokat tilos a háztartási hulladékok közé kidobni!**

Az akkumulátorok környezetszennyező anyagokat tartalmaznak. Az akkumulátorokat olyan kijelölt gyűjtőhelyen kell leadni, ahol gondoskodnak az akkumulátor környezetbarát megsemmisítéséről. Az akkumulátorok leadási helyeiről az eladótól, vagy a polgármesteri hivatalban kaphat további információkat. Az akkumulátort az importőrnél vagy az ADART COMPUTERS s.r.o. cég bármelyik képviselőjén is leadhatja. Az akkumulátort ne dobja tűzbe és ne tegye ki 60°C-nál magasabb hőmérséklet hatásának, az akkumulátor felrobbanhat.

**Az akkumulátorok hulladékkezelési szabályainak a be nem tartását egyes országokban büntetik!**

# Megfelelőségi nyilatkozat

Az ADART COMPUTERS s.r.o. cég kijelenti, hogy az ALIGATOR A720 4G készülékbe épített rádió egység megfelel a 2014/53/EU irányelv követelményeinek.

Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő honlapon található:  
[www.aligator.cz](http://www.aligator.cz).



# Garanciális feltételek

1. A jótállás időtartama 24 hónap, a jótállási idő a termék vevő által történt átvételével kezdődik meg. Amennyiben a termékhez akkumulátor is tartozik, akkor az akkumulátorra a jótállás 6 hónap (az akkumulátor minimális élettartama). A fenti időtartam után az akkumulátor kapacitásának a csökkenése, vagy az akkumulátor működésében bekövetkezett változások az akkumulátor természetes elhasználódására vezethetők vissza. A jótállás vállalása nem érinti a vevő egyéb jogait, amelyeket az áruvásárláshoz kapcsolódó egyéb jogi előírások tartalmazznak.
2. A kárfelelősség nem érvényesíthető, amennyiben:
  - a) a terméket a használati útmutatótól eltérő módon használták,
  - b) a terméket szabálytalanul helyezték üzembe,
  - c) a terméket jogtalanul megbontották, a termék burkolatát eltávolították,
  - d) a termékbe idegen anyag (pl. víz került),
  - e) a terméket „vis maior” hatás (pl. természeti katasztrófa) érte,
  - f) a terméket nem az előírásoknak megfelelő helyen, a tárolási hőmérsékletektől eltérő hőmérsékleteken tárolták (a tárolási hőmérséklet: 5 és 40°C között),
  - g) a terméken mechanikus sérüléseke nyomai láthatók,
  - h) a hiba természetes használat miatt következett be,
  - i) a terméket nem márkaszerviz javította meg,
  - j) a termékbe nem megfelelő akkumulátort helyeztek be, vagy az akkumulátort nem az útmutatónak megfelelően töltötték fel,
  - k) a termékhez a gyártó által nem engedélyezett tartozékokat használták.
3. A garancia nem vonatkozik azokra a hibákra, amelyek miatt a vételárra árkedvezményt nyújtott az eladó.

4. Az adatok, különösen a felvételek, a képek vagy a felhasználói beállítások elvesztéséért a gyártó, az importőr és az eladó sem vállal felelősséget. Javítás esetén a terméket a szerviz eredeti, a vásárlás idején érvényes állapotba állíthatja vissza. Az elmentett személyes adatokat a vonatkozó jogszabályok szerint kezeljük.
5. A garancialevélen ki kell tölteni a termék típusát, az eladás dátumát és az eladó aláírását. Az eladó biztosítja, hogy az alábbi adatokat tartalmazza a garancialevél: eladó cég megnevezése, azonosító száma, székhelye (ha jogi személyről van szó), vagy az eladó vezetékneve és keresztnéve. lakhelye (ha természetes személyről van szó). Az adatokat a bélyegző is tartalmazhatja. A reklamáció érvényesítéséhez meg kell adni a reklamáció okát, valamint a hiba vagy jelenség minél részletesebb leírását.

[www.aligator.cz](http://www.aligator.cz)

Copyright ©

ADART COMPUTERS s.r.o.

Čimická 717/34, CZ-Praha